SOLIX™

NEXUS

TRUE WIRELESS EARPHONES

ITEM#:3212577

INSTRUCTION MANUAL

GEBRUIKSAANWIJZING / MANUEL D'INSTRUCTIONS / BEDIENUNGSANLEITUNG
INSTRUKCJA OBSIUGI / NÁVOD K POUŽITÍ / NÁVOD K POUŽITÍ / MANUALE DI ISTRUZIONI
MANUAL DE INSTRUCCIONES / MANUAL DA INSTRUÇÃO / MANUALUL / ΕΓΧΕΙΡΊΔΙΟ
ИНСТРУКЦИЯ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЯ/ **NAVODILA ZA UPORABO / PRIRUČNIK**

POWER ON & OFF



PAUSE & PLAY / ANSWER CALLS / REJECT CALLS



NEXT / PREVIOUS / VOLUME + / VOLUME -



VOICE ASSISTANT / ACTIVE NOISE CANCELLING



ITEM FEATURES

EN



A MULTI-FUNCTION BUTTON

- Hold the button for 5s to turn ON the earphones.
- Hold the button for 5s to turn OFF the earphones.
- Touch the button once to Pause & Play music or answer calls
- Hold the button for 1-2s to Reject the call.
- Double touch the button on the RIGHT / LEFT earphone to skip to the Next track / Previous track.
- Triple touch the button on the RIGHT / LEFT earphone to Increase / Decrease the volume.
- Hold the button on the LEFT earphone for 2 seconds until you hear the “beep” prompt to activate your phone’s Voice Assistant.(Google Assistant™ or Siri®).
- Hold the button on the RIGHT earphone for 2 seconds until you hear “ANC ON” prompt to activate ANC mode, hold the button for 2 seconds again to activate “Transparency mode”; then hold the button for 2 seconds to turn off ANC mode.

B EARPHONES STATUS LIGHT

- Indicates if the earphones are on/off, pairing, or charging. The light will be WHITE when charging in the Charging Case Station, the WHITE light will be off when full charged. The light flashes WHITE in pairing mode, the WHITE light will be off when successfully paired with your device.



C LED DISPLAY

- Displays the power level 00-100 when the charging case station is being charged. When the battery is fully charged the power level will show 100 and remain on.
- The indicator light C1 will illuminate WHITE when the charging case station is being charged.
- The indicator light C2 will flash WHITE one by one for 15 seconds before automatically turning off while the earphone being charged.
- The L/R light & the indicator light C1 will be WHITE and remain on for 15 seconds before automatically turning off when the earphone being charged.

D TYPE-C CHARGING PORT

This is the area to plug-in and charge your charging case station. If the earphones are in the charging case station they will be charged first.

TURNING ON/OFF & BLUETOOTH PAIRING

Pairing name: **Solix Nexus ANC**

OPTION 1: Open the top of the charging case (make sure your earphones are placed in their initialled/designated areas), your earphones will turn ON automatically and enter pairing mode. Once the earphones are paired either the LEFT or RIGHT earphone will flash white alternately waiting to be paired to a device. The earphones will appear as "Solix Nexus ANC" in the list of available Bluetooth devices. Select it and connect. When you put the earphones back in the charging station and close the top of the charging case they will turn off automatically and begin to charge if needed.

OPTION 2: Ensure the earphones are turned off, then touch and hold the Multi-Function button (A) for 5 seconds to turn the earphones ON. The earphones will enter Bluetooth pairing mode automatically and wait to be paired to a device. The earphones will appear as "Solix Nexus ANC" in the list of available Bluetooth devices. Select it and connect. If your earphones are already ON, Hold the Multi-Function button (A) for 5 seconds to turn OFF your earphones.

SPECIFICATION:

Bluetooth version: 5.4
Bluetooth frequency: 2402-2480 MHz
Frequency response: 20 Hz-20 kHz
Max transmitted power: 9 dBm
Drive unit: 12 mm, 32 Ω
Power supply: Built-in Li-ion polymer battery
Battery capacity: 35 mAh/earphone, 400 mAh/charging case
Charging voltage: DC 5V
Operation range: 10 m
Charging time: About 2 hours
Play time on single charge(ANC OFF): 5 hours
Play time on single charge(ANC ON): 4 hours
Play time with charging case station(ANC OFF): 25 hours
Play time with charging case station(ANC ON): 21 hours
Reduction Noise Frequency: -25 dB

SAFETY INSTRUCTIONS

- The battery shall not be exposed to excessive heat such as sunshine.
- Do not use this apparatus near water.
- Clean only with dry cloth.
- Do not block any ventilation openings. Install in accordance with the manufacturer's instructions.
- Do not install near any heat sources such as radiators, heat registers, stoves, or other apparatus (including amplifiers) that produce heat.
- Protect the power cord from being walked on or pinched particularly at plugs, convenience receptacles, and the point where they exit from the apparatus.
- Only use attachments/accessories specified by the manufacturer.
- Unplug this apparatus during lightning storms or when unused for long periods of time.

Bluetooth® is a trademark on a registered trademark of Bluetooth SIG Inc.

Guidelines for protection of the environment.
This appliance should not be put into the domestic garbage at the end of its useful life, but must be disposed of at a central point for recycling of electric and electronic domestic appliances.
This symbol on appliance, instruction manual and packaging puts your attention to this important issue. The materials used in this appliance can be recycled. By recycling used domestic appliances you contribute an important push to the protection of our environment. Ask your local authorities for information regarding the point of recollection.

Simplified EU Declaration of Conformity Hereby, Audeeo Innovations Ltd declares that the radio equipment type Model SX-EANC4 is in compliance with Directive 2014/53/EU. The full text of the EU declaration of conformity is available at the following internet address: http://solixco.com/eudocs

WARNING: To prevent possible hearing damage, do not listen at high volume levels for long periods. For your own safety, please be aware of your surroundings when using these earphones. Not suitable for children.





the power delivered by the charger must be between min 2.5 Watts required by the radio equipment, and max 5 Watts in order to achieve the maximum charging speed.

Manufactured & Distributed by: Audeeo Innovations Ltd., 12 Camden Row, Dublin 8, D08 R9CN, Ireland.
SOLIX™ is a registered trademark of Audeeo Innovations Ltd.

PROJECTKENMERKEN

NL

A MULTIFUNCTIONELE KNOP



- Houd de toets 5 seconden ingedrukt om de oortelefoon aan te zetten.
- Houd de knop 5 seconden ingedrukt om de oortelefoon uit te schakelen.
- Raak de toets eenmaal aan om muziek te pauzeren en af te spelen, of Oproepen beantwoorden.
- Houd de knop 1-2 seconden ingedrukt om de oproep af te wijzen.
- Druk tweemaal op de toets op de RECHTER/LINKER oortelefoon om naar het volgende nummer / vorige nummer te gaan.
- Raak de toets op de RECHTER/LINKER oortelefoon driemaal aan om het volume te verhogen of te verlagen.
- Houd de knop op de LINKER oordopje 2 seconden ingedrukt totdat je de "beep" hoort om de spraakassistent van je telefoon te activeren (Google Assistant™ of Siri®).
- Houd de knop op het RECHTER oordopje 2 seconden ingedrukt totdat je de melding "ANC AAN" hoort om de ANC-modus te activeren, houd de knop nogmaals 2 seconden ingedrukt om de "Transparantie-modus" te activeren; houd de knop opnieuw 2 seconden ingedrukt om de ANC-modus uit te schakelen.

B STATUSLAMPJE OORTELEFOON

Geeft aan of de oortelefoon aan/uit staat, gekoppeld of opgeladen is. Het lampje is WIT als de oortelefoon in de oplaadhouder wordt opgeladen, het WIT lampje is uit als de oortelefoon volledig is opgeladen. Het lampje knippert WIT in de koppelingsmodus, Het WIT lampje gaat uit wanneer het succesvol is gekoppeld met uw apparaat.

C LED-SCHERM



- Toont het stroomniveau 00-100 wanneer het oplaadstation wordt opgeladen. Wanneer de batterij volledig is opgeladen, zal het stroomniveau 100 weergeven en aanblijven.
- Het indicatielampje C1 zal WIT oplichten wanneer het oplaadstation wordt opgeladen.
- Het indicatielampje C2 zal één voor één WIT knipperen gedurende 15 seconden voordat het automatisch uitschakelt terwijl de oordopjes worden opgeladen.
- Het L/R-lampje en het indicatielampje C1 zullen WIT zijn en blijven 15 seconden branden voordat ze automatisch uitschakelen tijdens het opladen van de oordopjes.

D TYPE-C LAADPOORT

Dit is het gebied waar u uw oplaadstation kunt aansluiten en opladen. Als de oortelefoons in het oplaadstation zitten, worden ze eerst opgeladen.

INSCHAKELEN/UITSCHAKELEN & BLUETOOTH KOPPELEN

NL

Koppelnaam: **Solix Nexus ANC**

OPTIE 1: Open de bovenkant van de oplaadcase (zorg ervoor dat de oordopjes op hun gemarkeerde/voorbestemde plaatsen liggen), je oordopjes gaan automatisch AAN en schakelen naar de koppelmodus. Zodra de oordopjes zijn gekoppeld, zal ofwel het LINKER- of RECHTER-oordopje wit knipperen afwisselend terwijl het wacht om gekoppeld te worden met een apparaat. De oordopjes zullen verschijnen als "Solix Nexus ANC" in de lijst met beschikbare Bluetooth-apparaten. Selecteer het en maak verbinding. Wanneer je de oordopjes terugplaatst in de oplaadcase en de bovenkant sluit, schakelen ze automatisch UIT en beginnen te laden indien nodig.

OPTIE 2: Zorg ervoor dat de oordopjes zijn uitgeschakeld en raak vervolgens de Multi-Function-knop (A) aan en houd deze 5 seconden ingedrukt om de oordopjes in te schakelen. De oordopjes schakelen automatisch naar de Bluetooth-koppelmodus en wachten om gekoppeld te worden met een apparaat. De oordopjes zullen verschijnen als "Solix Nexus ANC" in de lijst met beschikbare Bluetooth-apparaten. Selecteer het en maak verbinding. Als je oordopjes al AAN staan, houd de Multi-Function-knop (A) 5 seconden ingedrukt om je oordopjes UIT te schakelen.



SPECIFICATIE:

Bluetooth-versie: 5.4
Bluetooth-frequentie: 2402-2480 MHz
Frequentiebereik: 20 Hz-20 kHz
Max uitgezonden vermogen: 9 dBm
Aandrijfeenheid: 12 mm, 32 Ω
Stroomvoorziening: Ingebouwde Li-ion polymeerbatterij
Batterijcapaciteit: 35 mAh/oortelefoon, 400 mAh/oplaadgeval

Oplaadspanning: DC 5V
Verrichtingswaaier: 10 m
Oplaadtijd: Ongeveer 2 uur
Speeltijd op een volle lading (ANC UIT): 5 uur
Speeltijd op een volle lading (ANC AAN): 4 uur
Speeltijd met oplaadstation (ANC UIT): 25 uur
Speeltijd met oplaadstation (ANC AAN): 21 uur
Ruisonderdrukking frequentie: -25 dB

VEILIGHEIDSINSTRUCTIES

- De batterij mag niet worden blootgesteld aan extreme hitte, zoals zonlicht.
- Gebruik dit apparaat niet in de buurt van water.
- Reinig enkel met een droge doek.
- Blokkeer geen ventilatieopeningen. Installeer in overeenstemming met de instructies van de fabrikant.
- Installeer het apparaat niet in de buurt van warmtebronnen zoals radiatoren, warmteroosters, kachels of andere apparaten (inclusief versterkers) die warmte produceren.
- Zorg ervoor dat er niet op het netsnoer kan worden gelopen en dat het kan worden afgekneld met name bij stopcontacten en het punt waar ze uit het apparaat komen.
- Gebruik alleen hulpstukken/accessoires die zijn gespecificeerd door de fabrikant.

· Koppel dit apparaat los tijdens onweer of wanneer het gedurende lange tijd niet wordt gebruikt.

Bluetooth® is een handelsmerk op een geregistreerd handelsmerk van Bluetooth SIG Inc.

Richtsnoeren voor de bescherming van het milieu.
Dit apparaat mag niet aan het einde van de gebruiksduur in het huisvuil worden gestort, maar moet op een centraal punt voor recycling van elektrische en elektronische huishoudelijke apparaten worden weggegooid.
Dit symbool op het apparaat, instructiehandleiding en verpakking vestigt uw aandacht op deze belangrijke kwestie. De materialen die in dit apparaat worden gebruikt, kunnen worden gerecycleerd. Door gebruikte huishoudelijke apparaten te recyclen, draag je bij aan de bescherming van ons milieu. Vraag uw lokale autoriteiten om informatie over het punt van herinnering.

CE Vereenvoudigde EU Conformiteitsverklaring Hierbij, Conformity Hereby, Audeeo Innovations Ltd verklaart dat de radioapparatuur type Model SX-EANC4 in overeenstemming is met Richtlijn 2014/53/EU. De volledige tekst van de EU-conformiteitsverklaring is beschikbaar op het volgende internetadres: http://solixco.com/eudocs/

WAARSCHUWING: Om te voorkomen dat mogelijke gehoorbeschadiging, niet luisteren op hoog volumeniveaus voor lange periodes. Voor uw eigen veiligheid, houd rekening met uw omgeving bij het gebruik van deze luidspreker. Niet geschikt voor kinderen.





Het door de lader geleverde vermogen moet tussen minimaal 2.5 watt (zoals vereist door de radioapparatuur) en maximaal 5 watt liggen om de maximale oplaadsnelheid te bereiken.

Manufactured & Distributed by: Audeeo Innovations Ltd., 12 Camden Row, Dublin 8, D08 R9CN, Ireland.

SOLIX™ is a registered trademark of Audeeo Innovations Ltd.

CARACTÉRISTIQUES DE L'ARTICLE FR

A BOUTON MULTI-FONCTION

- Veuillez maintenir le bouton enfoncé pendant 5 secondes pour activer les écouteurs.
- Veuillez maintenir le bouton enfoncé pendant 5 secondes pour arrêter les écouteurs.
- Appuyez une fois sur le bouton pour mettre en pause et commencer la musique, ou pour répondre au téléphone.
- Veuillez maintenir le bouton enfoncé pendant 1 à 2 secondes pour rejeter l'appel.
- Veuillez appuyer deux fois sur le bouton de l'écouteur DROIT/GAUCHE pour passer à la piste suivante/piste précédente.
- Veuillez appuyer trois fois sur le bouton de l'écouteur DROIT/GAUCHE pour augmenter/diminuer le volume.
- Maintenez le bouton de l'écouteur GAUCHE pendant 2 secondes jusqu'à ce que vous entendiez le signal sonore « bip »pour activer l'Assistant Vocal de votre téléphone (Google Assistant™ ou Siri®).
- Maintenez le bouton de l'écouteur DROIT pendant 2 secondes jusqu'à ce que vous entendiez l'indication « ANC ON » pour activer le mode ANC, maintenez le bouton pendant 2 secondes supplémentaires pour activer le « Mode Transparence » ; puis maintenez de nouveau le bouton pendant 2 secondes pour désactiver le mode ANC.



B LES VOYANTS D'ÉTAT DES ÉCOUTEURS

Veuillez indiquer si les écouteurs sont allumés/éteints, appairés ou en charge. Le voyant sera BLANC dans la station de charge en charge, le voyant BLANC sera éteint quand il est complètement chargé. Le voyant clignote en BLANC en mode de couplage, La lumière BLANCHE s'éteindra une fois appairée avec votre appareil.

C AFFICHAGE LED

- Affiche le niveau de charge de 00 à 100 lorsque la station de charge est en cours de charge. Lorsque la batterie est complètement chargée, le niveau de charge indiquera 100 et restera allumé.
- Le témoin lumineux C1 s'allume en BLANC lorsque la station de charge est en cours de charge.
- Le témoin lumineux C2 clignote en BLANC un par un pendant 15 secondes avant de s'éteindre automatiquement lorsque l'écouteur est en cours de charge.
- Les voyants L/R et le témoin lumineux C1 seront BLANCS et resteront allumés pendant 15 secondes avant de s'éteindre automatiquement lorsque l'écouteur est en cours de charge.



D LE PORT DE CHARGE DE TYPE-C

C'est la zone pour vous branchez et chargez la station de charge. Si les écouteurs sont dans la station de charge, ils seront chargés en premier.

ALLUMER/ÉTEINDRE & APPAIRAGE BLUETOOTH FR

Nom de l'appartement: **Solix Nexus ANC**

OPTION 1 : Ouvrez le couvercle de l'étui de charge (assurez-vous que vos écouteurs sont placés dans leurs emplacements désignés/initialisés), vos écouteurs s'allumeront automatiquement et passeront en mode appairage. Une fois les écouteurs appairés, soit l'écouteur GAUCHE, soit le DROIT clignotera en blanc alternativement en attendant d'être appairé à un appareil. Les écouteurs apparaîtront sous le nom "Solix Nexus ANC" dans la liste des appareils Bluetooth disponibles. Sélectionnez-le et connectez-vous. Lorsque vous remettez les écouteurs dans l'étui de charge et fermez le couvercle, ils s'éteindront automatiquement et commenceront à se recharger si nécessaire.

OPTION 2 : Assurez-vous que les écouteurs sont éteints, puis touchez et maintenez le bouton Multi-Fonction (A) pendant 5 secondes pour allumer les écouteurs. Ils passeront automatiquement en mode appairage Bluetooth et attendront d'être appairés à un appareil. Les écouteurs apparaîtront sous le nom "Solix Nexus ANC" dans la liste des appareils Bluetooth disponibles. Sélectionnez-le et connectez-vous. Si vos écouteurs sont déjà ALLUMÉS, maintenez le bouton Multi-Fonction (A) pendant 5 secondes pour éteindre vos écouteurs.

SPÉCIFICATION:

Version Bluetooth: 5.4
Fréquence Bluetooth: 2402-2480 MHz
Réponse en fréquence: 20 Hz-20 kHz
Puissance maximale transmise: 9 dBm
Unité d'entraînement: 12 mm, 32 Ω
Alimentation: batterie polymère Li-ion intégrée
Capacité de la batterie: 35 mAh/les écouteurs, 400 mAh/étui de chargement
Tension de charge: DC 5V
Plage de fonctionnement: 10 m
Temps de charge: environ 2 heures
Autonomie sur une seule charge (ANC OFF) : 5 heures
Autonomie sur une seule charge (ANC ON) : 4 heures
Autonomie avec le boîtier de charge (ANC OFF) : 25 heures
Autonomie avec le boîtier de charge (ANC ON) : 21 heures
Fréquence de réduction du bruit : -25 dB

CONSIGNES DE SÉCURITÉ

- La batterie ne doit pas être exposée à une chaleur excessive telle que le soleil.
- Ne pas utiliser cet appareil près de l'eau.
- Nettoyer uniquement avec un chiffon sec.
- Ne bloquez aucune bouche d'aération. Installez conformément aux instructions du fabricant.
- N'installez pas l'appareil à proximité de sources de chaleur telles que radiateurs, sorties de chaleur, poêles ou autres appareils (y compris les amplificateurs) produisant de la chaleur.
- Protégez le cordon d'alimentation afin qu'il ne soit pas sur le passage et afin qu'il ne soit pas plié, en particulier au niveau des fiches, des prises de courant et du point de sortie de l'appareil.

· Utilisez uniquement les accessoires spécifiés par le fabricant.
· Débranchez cet appareil en cas d'orage ou pendant les longues périodes d'inutilisation.

Bluetooth® est une marque déposée sur une marque déposée de Bluetooth SIG Inc.



Lignes directrices pour la protection de l'environnement.
Cet appareil ne doit pas être jeté aux ordures ménagères à la fin de sa vie utile, mais doit être jeté dans un point central de recyclage des appareils électroménagers électriques et électroniques.
Ce symbole sur l'appareil, le mode d'emploi et l'emballage attirent votre attention sur cet aspect important. Les matériaux utilisés dans cet appareil peuvent être recyclés. En recyclant les appareils ménagers usagés, vous contribuez à la protection de notre environnement. Demandez à vos autorités locales des informations sur le lieu de recueillement.

CE Déclaration de conformité UE simplifiée Audeeo Innovations Ltd déclare par la présente que le type d'équipement radioélectrique Modèle SX-EANC4 est conforme à la Directive 2014/53/EU.Le texte complet de la déclaration de conformité UE est disponible à l'adresse Internet suivante: http://solixco.com/eudocs

ATTENTION: Pour prévenir d'éventuels dommages auditifs, ne pas écouter à un volume élevé pendant de longues périodes. Pour votre propre sécurité, veuillez être conscient de votre environnement lorsque vous utilisez ces Haut-parleur. Ce n'est pas adapté aux enfants.

ÉLÉMENTS D'EMBALLAGE
À SÉPARER ET À DÉPOSER
DANS LE BAC DE TRI

FR
Cet appareil, ses accessoires et ses piles ou batterie se recyclent

OU

Points de collecte sur www.quefairedemesdechets.fr
Privilégiez la réparation ou le don de votre appareil !





La puissance fournie par le chargeur doit être entre, au minimum, 2.5 Watts requis par l'équipement radioélectrique et, au maximum, 5 Watts pour atteindre la vitesse de chargement maximale.

Manufactured & Distributed by: Audeeo Innovations Ltd., 12 Camden Row, Dublin 8, D08 R9CN, Ireland.

SOLIX™ is a registered trademark of Audeeo Innovations Ltd.

ХАРАКТЕРИСТИКИ НА АРТИКУЛА



A МНОГОФУНКЦИОНАЛЕН БУТОН

- Задръжте бутона за 5s, за да включите слушалките.
- Задръжте бутона за 5 секунди, за да изключите слушалките.
- Докоснете бутона веднъж, за да поставите на пауза и да пуснете музика или да отговорите на повиквания
- Задръжте бутона за 1-2 секунди, за да отхвърлите повикването.
- Докоснете двукратно бутона на ДЯСНАТА/ЛЯВАТА слушалка, за да преминете към следващата/предишната песен.
- Докоснете три пъти бутона на ДЯСНАТА/ЛЯВАТА слушалка, за да увеличите/намалите звука.
- Задръжте бутона на ЛЯВАТА слушалка за 2 секунди, докато чуете сигнал „бип“, за да активирате Гласовия асистент на телефона си (Google Assistant™ или Siri®).
- Задръжте бутона на ДЯСНАТА слушалка за 2 секунди, докато чуете „ANC ВКЛЮЧЕН“, за да активирате режима ANC. Отново задръжте бутона за 2 секунди, за да активирате „режим Прозрачност“; задръжте бутона още веднъж за 2 секунди, за да изключите режима ANC.

B СВЕТЛИНА ЗА СЪСТОЯНИЕ НА СЛУШАЛКИ

Показва дали слушалките са включени/изключени, сдвоени или заредени. Светлината ще свети БЯЛ, когато се зарежда в станцията за зарядна кутия, БЯЛ светлина ще бъде изключена, когато е напълно заредена. Индикаторът мига в БЯЛ в режим на сдвояване. БЯЛ светлина ще изгасне, когато успешно се сдвои с вашето устройство.

C LED ДИСПЛЕЙ

- Показва нивото на мощност от 00 до 100, когато станцията за зареждане се зарежда. Когато батерията е напълно заредена, нивото на мощност ще показва 100 и ще остане включено.
- Индикаторната лампичка C1 ще свети в БЯЛО, когато станцията за зареждане се зарежда.
- Индикаторната лампичка C2 ще мига в БЯЛО една по една за 15 секунди, преди автоматично да се изключи, докато слушалката се зарежда.
- Лампичките L/R и индикаторът C1 ще светят в БЯЛО и ще останат включени за 15 секунди, преди автоматично да се изключат, докато слушалката се зарежда.



D TYPE-C ПОРТ ЗА ЗАРЕЖДАНЕ

Това е зоната за включване и зареждане на вашата станция за зареждане. Ако слушалките са в кутията за зареждане, те ще бъдат заредени първи.

ВКЛЮЧВАНЕ/ИЗКЛЮЧВАНЕ И СДВОЯВАНЕ С BLUETOOTH

BG

Име за сдвояване: **Solix Nexus ANC**

ОПЦИЯ 1: Отворете капака на станцията за зареждане (уверете се, че слушалките са поставени на означените си места), слушалките ще се включат автоматично и ще влязат в режим на сдвояване. След като слушалките бъдат сдвоени, или ЛЯВАТА, или ДЯСНАТА слушалка ще мига в бяло последователно, докато чака да се сдвои с устройство. Слушалките ще се появят като "Solix Nexus ANC" в списъка с налични Bluetooth устройства. Изберете и се свържете. Когато поставите слушалките обратно в станцията за зареждане и затворите капака, те ще се изключат автоматично и ще започнат да се зареждат, ако е необходимо.

ОПЦИЯ 2: Уверете се, че слушалките са изключени, след това докоснете и задръжте многофункционалния бутон (A) за 5 секунди, за да включите слушалките. Те автоматично ще влязат в режим на сдвояване с Bluetooth и ще чакат да бъдат сдвоени с устройство. Слушалките ще се появят като "Solix Nexus ANC" в списъка с налични Bluetooth устройства. Изберете и се свържете. Ако слушалките ви вече са ВКЛЮЧЕНИ, задръжте многофункционалния бутон (A) за 5 секунди, за да ги изключите.



СПЕЦИФИКАЦИЯ:

Bluetooth версия: 5.4
Bluetooth честота: 2402-2480 MHz
Честотна характеристика: 20 Hz-20 kHz
Максимална предавана мощност: 9 dBm
Задвижващо устройство: 12 mm, 32 Ω
Захранване: Вградена Li-ion полимерна батерия
Капацитет на батерията: 35 mAh/слушалка, 400 mAh/куфар за зареждане
Зарядно напрежение: DC 5V
Обхват на действие: 10м
Време за зареждане: Около 2 часа
Време на възпроизвеждане при едно зареждане (ANC ИЗКЛ.): 5 часа
Време на възпроизвеждане при едно зареждане (ANC ВКЛ.): 4 часа
Време на възпроизвеждане с зарядната станция (ANC ИЗКЛ.): 25 часа
Време на възпроизвеждане с зарядната станция (ANC ВКЛ.): 21 часа
Честота на намаляване на шума: -25 dB

ИНСТРУКЦИИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

- Батерията не трябва да се излага на прекомерна топлина, като например слънчева светлина.
- Не използвайте този уред близо до вода.
- Почиствайте само със суха кърпа.
- Не блокирайте никакви вентилационни отвори. Инсталирайте в съответствие с инструкциите на производителя.
- Не инсталирайте в близост до източници на топлина, като радиатори, нагреватели, печки или други уреди (включително усилватели), които произвеждат топлина.

- Пазете захранващия кабел от настъпване или прищипване, особено при щепсели, контакти и точката, където излизат от устройството.
- Използвайте само приставки/аксесоари, посочени от производителя.
- Изключвайте този уред от контакта по време на гръмотевични бури или когато не го използвате за дълги периоди от време.

Bluetooth® е търговска марка на регистрирана търговска марка на Bluetooth SIG Inc.

Указания за опазване на околната среда. Този уред не трябва да се изхвърля в контейнера за битови отпадъци в края на полезния му живот, а трябва да се изхвърли в централен пункт за рециклиране на електрически и електронни домакински уреди. Този символ върху уреда, ръководството за употреба и опаковката насочва вниманието ви към този важен въпрос. Материалите, използвани в този уред, могат да бъдат рециклирани. Чрез рециклирането на използвани домакински уреди допринасяте важен тласък за опазването на околната среда. Попитайте местните власти за информация относно мястото на припомняне.

Опростена ЕС декларация за съответствие С настоящото Audeeo Innovations Ltd декларира, че типът радио оборудване модел SX-EANC4 е в съответствие с Директива 2014/53/ЕС. Пълният текст на ЕС декларацията за съответствие е достъпен на следния интернет адрес: http://solixco.com/eudocs

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: За да предотвратите възможно увреждане на слуха, не слушайте при високи нива на звука за дълги периоди от време. За ваша собствена безопасност, моля, внимавайте за обкръжението си, когато използвате тези слушалки. Не е подходящ за деца.





Мощността, подавана от зарядното устройство, трябва да бъде от минимум 2.5 W, необходима на радиосъоръжението, до максимум 5 W за достигането на максимална скорост на зареждане.

Manufactured & Distributed by: Audeeo Innovations Ltd., 12 Camden Row, Dublin 8, D08 R9CN, Ireland.

SOLIX™ is a registered trademark of Audeeo Innovations Ltd.

Eigenschaften des Produktes

DE

A MULTIFUNKTIONSTASTE

- Halten Sie die Taste fünf Sekunden lang gedrückt, um die Ohrhörer einzuschalten.
- Halten Sie die Taste fünf Sekunden lang gedrückt, um die Ohrhörer auszuschalten.
- Berühren Sie die Taste einmal, um Musik zu pausieren und abzuspielen, oder anrufe durchstellen.
- Halten Sie die Taste eine bis zwei Sekunden lang gedrückt, um den Anruf abzulehnen.
- Berühren Sie die Taste auf den RECHTEN / LINKEN Ohrhörer zweimal, um zum nächsten Musiktitel / vorherigen Titel zu springen.
- Berühren Sie die Taste auf dem RECHTEN / LINKEN Ohrhörer dreimal, um die Lautstärke zu erhöhen / zu verringern.
- Halte die Taste am LINKEN Ohrhörer 2 Sekunden lang gedrückt, bis du das „Beep"-Signal hörst, um den Sprachassistenten deines Telefons zu aktivieren (Google Assistant™ oder Siri®).
- Halte die Taste am RECHTEN Ohrhörer 2 Sekunden lang gedrückt, bis du die Ansage „ANC AN" hörst, um den ANC-Modus zu aktivieren, halte die Taste erneut 2 Sekunden lang gedrückt, um den „Transparency-Modus" zu aktivieren; halte die Taste erneut 2 Sekunden lang gedrückt, um den ANC-Modus auszuschalten.



B STATUSLEUCHTE DER OHRHÖRER

Zeigt an, ob die Ohrhörer ein-/ausgeschaltet, gekoppelt oder aufgeladen sind. Das Licht leuchtet WEIßE, wenn die Ohrhörer in der Ladestation aufgeladen sind, das WEIßE Licht wird aus, wenn sie vollständig aufgeladen sind. Das Licht blinkt im Pairing-Modus WEIßE und GRÜN, das WEIßE Licht erlischt, wenn Ihr Gerät erfolgreich gekoppelt wurde.

C LED-ANZEIGE

- Zeigt den Ladestand 00-100 an, wenn die Ladestation aufgeladen wird. Wenn der Akku vollständig geladen ist, zeigt der Ladestand 100 an und bleibt eingeschaltet.
- Die Kontrollleuchte C1 leuchtet WEISS, wenn die Ladestation aufgeladen wird.
- Die Kontrollleuchte C2 blinkt WEISS nacheinander für 15 Sekunden, bevor sie sich automatisch ausschaltet, während der Kopfhörer geladen wird.
- Die L/R-Leuchte und die Kontrollleuchte C1 leuchten WEISS und bleiben 15 Sekunden lang eingeschaltet, bevor sie sich automatisch ausschalten, während der Kopfhörer geladen wird.



D TYP-C- LADEANSCHLUSS

In diesem Bereich können Ihre Ladestation angeschlossen und aufgeladen werden. Wenn sich die Ohrhörer in der Ladestation befinden, werden sie zuerst aufgeladen.

EINSCHALTEN/AUSSCHALTEN & BLUETOOTH-PAIRING DE

Pairing-Name: **Solix Nexus ANC**

OPTION 1: Öffnen Sie den Deckel des Ladecases (stellen Sie sicher, dass Ihre Ohrhörer an den vorgesehenen Stellen liegen), Ihre Ohrhörer schalten sich automatisch EIN und wechseln in den Pairing-Modus. Sobald die Ohrhörer gekoppelt sind, blinkt entweder der LINKE oder der RECHTE Ohrhörer abwechselnd weiß, während er auf die Verbindung mit einem Gerät wartet. Die Ohrhörer erscheinen in der Liste der verfügbaren Bluetooth-Geräte als "Solix Nexus ANC". Wählen Sie es aus und verbinden Sie sich. Wenn Sie die Ohrhörer zurück in das Ladecase legen und den Deckel schließen, schalten sie sich automatisch AUS und beginnen, falls erforderlich, zu laden.

OPTION 2: Stellen Sie sicher, dass die Ohrhörer AUS sind, und halten Sie dann die Multifunktionstaste (A) 5 Sekunden lang gedrückt, um die Ohrhörer EINzuschalten. Die Ohrhörer wechseln automatisch in den Bluetooth-Pairing-Modus und warten auf die Verbindung mit einem Gerät. Die Ohrhörer erscheinen in der Liste der verfügbaren Bluetooth-Geräte als "Solix Nexus ANC". Wählen Sie es aus und verbinden Sie sich. Wenn Ihre Ohrhörer bereits EINgeschaltet sind, halten Sie die Multifunktionstaste (A) 5 Sekunden lang gedrückt, um die Ohrhörer AUSzuschalten.



SPEZIFIKATION:

Bluetooth-Version: 5.4
Bluetooth-Frequenz: 2402-2480 MHz
Frequenzgang: 20 Hz-20 kHz
Max. übertragene Leistung: 9 dBm
Antriebseinheit: 12 mm, 32 Ω
Netzteil: Eingebauter Lithium-Ionen-Polymer-Akku
Akkukapazität: 35 mAh/Ohrhörer, 400 mAh/Ladekoffer
Ladespannung: DC 5V

Betriebsbereich: 10 m
Ladezeit: Ungefähr 2 Stunden
Wiedergabezeit bei einer einzelnen Ladung (ANC AUS): 5 Stunden
Wiedergabezeit bei einer einzelnen Ladung (ANC EIN): 4 Stunden
Wiedergabezeit mit Ladecase (ANC AUS): 25 Stunden
Wiedergabezeit mit Ladecase (ANC EIN): 21 Stunden
Frequenz der Geräuschreduzierung: -25 dB

SICHERHEITSHINWEISE

- Der Akku darf keiner übermäßigen Hitze wie z.B. Sonnenschein ausgesetzt werden.
- Verwenden Sie dieses Gerät nicht in der Nähe von Wasser.
- Nur mit einem trockenen Tuch reinigen.
- Blockieren Sie keine Lüftungsöffnungen. Installieren Sie das Gerät gemäß den Anweisungen des Herstellers.
- Installieren Sie es nicht in der Nähe von Wärmequellen wie Heizkörpern, Heizregistern, Öfen oder anderen Geräten (einschließlich Verstärkern), die Wärme erzeugen.
- Schützen Sie das Netzkabel vor Begehen oder Einklemmen, insbesondere am Stecker, Steckdosen und der Stelle, an der es aus dem Gerät austritt.

· Verwenden Sie nur vom Hersteller spezifizierte Aufsätze/Zubehörteile.
· Ziehen Sie den Ste cker die ses Geräts bei Gewittern oder bei längerer Nichtbenutzung.

DE

Bluetooth® ist eine eingetagene Marke von Bluetooth SIG Inc.

Die ökologische Anleitung muss dieses Produkt.
Im Lebensabfahr einsetzet werden,wenn ihr Lebensdauer beendet wird.Aber sie müsse in der Zentrale verfahren werden, um leicht Electric und elektrische Küchen-und Haushaltsgeräte aus dem Umlauf zu ziehen.
Das Zeichen der Anleitung und Verpackung des Prduktes werden Ihr Konzentrieren auf diese bedeutende Fragen überwältigen.Die Werkstoffe bom Produkt känn en zur Nutzung aus dem Umlauf gezogen werden.Indem man die genutzte Elektrogeräte weider benutzt,könene Sie ei nen wichtigen Beitrag beim Umweltschutz leisten.Erkundigung Sie sich die Informationen bei der zuständigen Behörden.

CE Vereinfachte EU entsprechende Erklärung Audeeo Innovations Ltd hier erklärt Radiomodell SX-EANC4 entspricht die Verordnung 2014/53/EU. Wortlaut von der EU entsprechende. Erklärung kann man unter der folgenden Netzadresee erhalten. http://solixco.com/eudocs

WARNUNG: Um mögliche Gehörschäden zu vermeiden, sollten Sie längere Zeit nicht mit hoher Lautstärke hören. Zu Ihrer eigenen Sicherheit sollten Sie bei der Verwendung dieser Lautsprecher auf Ihre Umgebung achten. Nicht geeignet für Kinder.





Die Leistung des Ladegeräts muss von einer von der Funkanlage benötigten Mindestleistung von 2.5 Watt bis zu einer zum Erreichen der maximalen Ladegeschwindigkeit benötigten Höchstleistung von 5 Watt reichen.

Manufactured & Distributed by: Audeeo Innovations Ltd., 12 Camden Row, Dublin 8, D08 R9CN, Ireland.

SOLIX™ is a registered trademark of Audeeo Innovations Ltd.

CECHY PRODUKTU

PL

A PRZYCISK WIELOFUNKCYJNY



- Przytrzymaj przycisk przez 5 s, aby WŁĄCZYĆ słuchawki.
- Przytrzymaj przycisk przez 5 sekund, aby WYŁĄCZYĆ słuchawki.
- Dotknij przycisku raz, aby wstrzymać i odtwarzać muzykę, lub odebrać telefon.
- Przytrzymaj przycisk przez 1-2 s, aby odrzucić połączenie.
- Dwukrotnie dotknij przycisku na PRAWEJ/ LEWEJ słuchawce, aby przejść do następnego / poprzedniego utworu.
- Trzykrotnie dotknij przycisku na PRAWEJ/ LEWEJ słuchawce, aby zwiększyć/ zmniejszyć głośność.
- Przytrzymaj przycisk na LEWEJ słuchawce przez 2 sekundy, aż usłyszysz sygnał dźwiękowy, aby aktywować asystenta głosowego w telefonie (Google Assistant™ lub Siri®).
- Przytrzymaj przycisk na PRAWEJ słuchawce przez 2 sekundy, aż usłyszysz komunikat „ANC WŁ.”, aby aktywować tryb ANC, ponownie przytrzymaj przycisk przez 2 sekundy, aby aktywować „tryb Transparencji”; następnie przytrzymaj przycisk przez 2 sekundy, aby wyłączyć tryb ANC.

B WSKAZNIK STANU SŁUCHAWEK

Wskazuje, czy słuchawki są włączone/ wyłączone, parowane lub ładowane. Podczas ładowania w stacji ładującej dioda będzie świecić na BIAŁY, natomiast po pełnym naładowaniu dioda BIAŁY zgaśnie. W trybie parowania dioda mruga na BIAŁY, BIAŁE światło wyłączy się po pomyślnym sparowaniu z urządzeniem.

C WYŚWIETLACZ LED



- Wyświetla poziom naładowania 00-100, gdy stacja ładująca jest ładowana. Kiedy bateria jest w pełni naładowana, poziom naładowania pokaże 100 i pozostanie włączony.
- Kontrolka C1 zaświeci się na BIAŁO podczas ładowania stacji ładującej.
- Kontrolka C2 będzie migać na BIAŁO jedna po drugiej przez 15 sekund, zanim automatycznie się wyłączy podczas ładowania słuchawki.
- Lampki L/R i kontrolka C1 będą świecić na BIAŁO i pozostaną włączone przez 15 sekund, zanim automatycznie się wyłączą podczas ładowania słuchawki.

D PORT ŁADOWANIA TYPU C

Jest to miejsce, w którym można podłączyć i naładować stacje ładowania. Jeśli słuchawki znajdują się w stacji ładującej, zostaną naładowane jako pierwsze.

WŁĄCZANIE/WYŁĄCZANIE I PAROWANIE BLUETOOTH

PL

Nazwa parowania: **Solix Nexus ANC**

OPCJA 1: Otwórz pokrywę stacji ładującej (upewnij się, że słuchawki są umieszczone w swoich oznaczonych miejscach), słuchawki automatycznie się WŁĄCZĄ i przejdą w tryb parowania. Po sparowaniu słuchawek LEWA lub PRAWA słuchawka będzie migać na biało naprzemiennie, czekając na połączenie z urządzeniem. Słuchawki pojawią się na liście dostępnych urządzeń Bluetooth jako „Solix Nexus ANC". Wybierz je i połącz. Kiedy umieścisz słuchawki z powrotem w stacji ładującej i zamkniesz pokrywę, wyłączą się automatycznie i rozpoczną ładowanie, jeśli to konieczne.

OPCJA 2: Upewnij się, że słuchawki są wyłączone, następnie dotknij i przytrzymaj przycisk wielofunkcyjny (A) przez 5 sekund, aby je włączyć. Słuchawki automatycznie przejdą w tryb parowania Bluetooth i będą czekały na połączenie z urządzeniem. Słuchawki pojawią się na liście dostępnych urządzeń Bluetooth jako „Solix Nexus ANC". Wybierz je i połącz. Jeśli słuchawki są już WŁĄCZONE, przytrzymaj przycisk wielofunkcyjny (A) przez 5 sekund, aby je WYŁĄCZYĆ.



SPECYFIKACJA:

Wersja Bluetooth: 5.4
Częstotliwość Bluetooth: 2402-2480 MHz
Pasmo przenoszenia: 20 Hz-20 kHz
Maksymalna przesyłana moc: 9 dBm
Jednostka napędowa: 12 mm, 32 Ω
Zasilanie: Wbudowana bateria polimerowa litowo-jonowa
Pojemność baterii: 35 mAh/słuchawki, 400 mAh/etui ładujące
Napięcie ładowania: DC 5V
Zasięg działania: 10 m
Czas ładowania: około 2 godziny
Czas odtwarzania na jednym ładowaniu (ANC WYŁ.): 5 godziny
Czas odtwarzania na jednym ładowaniu (ANC WŁ.): 4 godziny
Czas odtwarzania z etui ładującym (ANC WYŁ.): 25 godzin
Czas odtwarzania z etui ładującym (ANC WŁ.): 21 godzin
Częstotliwość redukcji hałasu: -25 dB

INSTRUKCJE BEZPIECZEŃSTWA

- Bateria nie powinna być narażona na nadmierne ciepło, takie jak słońce.
- Nie używaj tego urządzenia w pobliżu wody.
- Czyść wyłącznie suchą szmatką.
- Nie blokuj żadnych otworów wentylacyjnych. Zainstaluj zgodnie z instrukcjami producenta.
- Nie instaluj w pobliżu źródeł ciepła, takich jak kaloryfery, rejestratory ciepła, piece lub inne urządzenia (w tym wzmacniacze) wytwarzające ciepło.
- Chroń przewód zasilający przed nadepnięciem lub ściśnięciem, szczególnie przy wtyczkach, wygodnych gniazdach i miejscu, w którym wychodzą z urządzenia.
- Używaj wyłącznie dodatków/akcesoriów określonych przez producenta.
- Odłącz urządzenie od zasilania podczas burzy lub gdy nie jest używane przez dłuższy czas.

Bluetooth® Jest zarejestrowanym znakiem handlowym Bluetooth SIG Inc.

Zalecenia dotyczące ochrony środowiska.
Urządzenie nie powinno być wyrzucone do śmieci, ale powinno zostać przekazać do miejsca zajmującego się utylizacją elektrycznych i elektronicznych artykułów gospodarstwa domowego.
Oznakowanie znajdujące się na urządzeniu, instrukcji obsługi i opakowaniu powinno zwrócić uwagę użytkownika na tę ważną kwestię. Materiały użyte do produkcji tego urządzenia podlegają recyclingowi. Oddając zużyte urządzenia do recyclingu w sposób istotny przyczyniasz się do ochrony środowiska. Zapytaj lokalne władze o informacje dotyczące miejsca, w którym możesz składować zużyte urządzenie.

CE Uproszczona Deklaracja zgodności UE Niniejszym Audeeo Innovations Ltd deklaruje, że sprzęt radiowy Model SX-EANC4 jest zgodny z Dyrektywą 2014/53/EU. Pełny tekst deklaracji zgodności UE jest dostępny na stronie internetowej. http://solixco.com/eudocs

OSTRZEŻENIE: Aby zapobiec ewentualnemu uszkodzeniu słuchu zaleca się nie używania wysokiej głośności przez zbyt długi czas. Dla własnego bezpieczeństwa, pozostań świadomy na dźwięki pochodzące z głośnika. Produkt nieodpowiedni dla dzieci.





Moc dostarczana przez ładowarkę musi wynosić między minimalnie 2.5 W wymaganych przez urządzenie radiowe a maksymalnie 5 W, aby osiągnąć maksymalną prędkość ładowania.

Manufactured & Distributed by: Audeeo Innovations Ltd., 12 Camden Row, Dublin 8, D08 R9CN, Ireland.
SOLIX™ is a registered trademark of Audeeo Innovations Ltd.

ZNAČAJKE STAVKE



A GUMB ZA VIŠE FUNKCIJA

- Držite tipku 5 sekundi da biste uključili slušalice.
- Držite tipku 5 sekundi da biste isključili slušalice.
- Dodirnite gumb jednom za pauziranje i reprodukciju glazbe ili odgovaranje na pozive
- Držite tipku 1-2 sekunde za odbijanje poziva.
- Dvaput dodirnite tipku na DESNOJ / LIJEVOJ slušalici za prelazak na sljedeću / prethodnu pjesmu.
- Triput dodirnite tipku na DESNOJ / LIJEVOJ slušalici za povećanje/smanjenje glasnoće.
- Držite tipku na LIJEVOJ slušalici 2 sekunde dok ne čujete „beep“ signal za aktiviranje glasovnog asistenta na vašem telefonu (Google Assistant™ ili Siri®).
- Držite tipku na DESNOJ slušalici 2 sekunde dok ne čujete „ANC UKLJUČEN” signal za aktiviranje ANC moda, držite tipku još 2 sekunde za aktiviranje „Transparentnog moda“; zatim držite tipku 2 sekunde za isključivanje ANC moda.

B SVJETLO STATUSA SLUŠALICA

Pokazuje jesu li slušalice uključene/isključene, uparuju se ili se pune. Svjetlo će svijetliti BIJELO kada se puni u kućištu za punjenje, a BIJELO svjetlo će se ugasiti kada se potpuno napuni. Svjetlo treperi BIJELO u načinu uparivanja, BIJELO svjetlo će se ugasiti kada se uspješno poveže s vašim uređajem.

C LED ZASLON

- Prikazuje razinu napunjenosti 00-100 kada se postaja za punjenje puni. Kada je baterija potpuno napunjena, razina napunjenosti će pokazivati 100 i ostati uključena.
- Indikatorsko svjetlo C1 svijetlit će BIJELO dok se postaja za punjenje puni.
- Indikatorsko svjetlo C2 će BLINKATI BIJELO jedno po jedno 15 sekundi prije nego što se automatski isključi dok se slušalica puni.
- Svjetla L/R i indikatorsko svjetlo C1 bit će BIJELA i ostat će upaljena 15 sekundi prije nego što se automatski isključe dok se slušalica puni.



D PRIKLJUČAK ZA PUNJENJE TYPE-C

Ovo je područje za priključivanje i punjenje vaše stanice za punjenje. Ako su slušalice u kućištu za punjenje, one će se prve puniti.

UKLJUČIVANJE/ISKLJUČIVANJE I BLUETOOTH UPARIVANJE

HR

Naziv uparivanja:: **Solix Nexus ANC**

OPCIJA 1: Otvorite poklopac kućišta za punjenje (provjerite jesu li slušalice postavljene na svoja označena mjesta), slušalice će se automatski UKLJUČITI i preći u način uparivanja. Nakon što se slušalice uparuju, LIJEVA ili DESNA slušalica će naizmjence bljeskati bijelom bojom dok čeka povezivanje s uređajem. Slušalice će se pojaviti na popisu dostupnih Bluetooth uređaja kao "Solix Nexus ANC". Odaberite ih i povežite. Kada vratite slušalice u kućište za punjenje i zatvorite poklopac, automatski će se ISKLJUČITI i početi puniti ako je potrebno.

OPCIJA 2: Provjerite jesu li slušalice isključene, zatim dodirnite i držite višenamjensku tipku (A) 5 sekundi kako biste UKLJUČILI slušalice. Automatski će ući u način uparivanja putem Bluetootha i čekati povezivanje s uređajem. Slušalice će se pojaviti na popisu dostupnih Bluetooth uređaja kao "Solix Nexus ANC". Odaberite ih i povežite. Ako su slušalice već UKLJUČENE, držite višenamjensku tipku (A) 5 sekundi da biste ih ISKLJUČILI.



SPECIFIKACIJA:

Bluetooth verzija: 5.4
Bluetooth frekvencija: 2402-2480 MHz
Frekvencijski odziv: 20 Hz-20 kHz
Maksimalna snaga prijenosa: 9 dBm
Pogonska jedinica: 12 mm, 32 Ω
Napajanje: Ugrađena Li-ion polimer baterija
Kapacitet baterije: 35 mAh/slušalica, 400 mAh/kućište za punjenje
Napon punjenja: DC 5V
Domet rada: 10 m

Vrijeme punjenja: oko 2 sat
Vrijeme reprodukcije na jedno punjenje (ANC ISKLJUČENO): 5 sati
Vrijeme reprodukcije na jedno punjenje (ANC UKLJUČENO): 4 sati
Vrijeme reprodukcije s postajom za punjenje (ANC ISKLJUČENO): 25 sat
Vrijeme reprodukcije s postajom za punjenje (ANC UKLJUČENO): 21 sati
Frekvencija smanjenja buke: -25 dB

SIGURNOSNE UPUTE

- Baterija se ne smije izlagati pretjeranoj toplini kao što je sunčeva svjetlost.
- Ne koristite ovaj uređaj u blizini vode.
- Čistite samo suhom krpom.
- Nemojte blokirati ventilacijske otvore. Montirajte u skladu s uputama proizvođača.
- Ne instalirajte u blizini izvora topline kao što su radijatori, grijači, peći ili drugi uređaji (uključujući pojačala) koji proizvode toplinu.
- Zaštitite kabel napajanja od gaženja ili priklještenja, osobito na utikačima, utičnicama i na mjestu gdje izlaze iz uređaja.
- Koristite samo dodatke/dodatke koje je naveo proizvođač.
- Isključite ovaj uređaj iz utičnice tijekom grmljavinske oluje ili ako ga nećete koristiti dulje vrijeme.

Bluetooth® je zaštitni znak na registrirani zaštitni znak Bluetooth SIG Inc.

Smjernice za zaštitu okoliša. Ovaj uređaj se ne smije bacati u kućni otpad na kraju njegovog vijeka trajanja, već se mora odložiti na središnjem mjestu za recikliranje električnih i elektroničkih kućanskih uređaja.

Ovaj simbol na uređaju, priručniku s uputama i pakiranju skreće vašu pozornost na ovo važno pitanje. Materijali korišteni u ovom uređaju mogu se reciklirati. Recikliranjem rabljenih kućanskih aparata dajete važan poticaj zaštiti našeg okoliša. Pitajte svoje lokalne vlasti za informacije o mjestu sakupljanja.

CE Pojednostavljena EU deklaracija o sukladnosti Audeeo Innovations Ltd ovime izjavljuje da je tip radijske opreme Model SX-EANC4 u skladu s Direktivom 2014/53/EU. Potpuni tekst EU izjave o sukladnosti dostupan je na sljedećoj internet adresi: http://solixco.com/eudocs

UPOZORENJE: Kako biste spriječili moguće oštećenje sluha, nemojte dugo slušati na visokoj glasnoći. Radi vlastite sigurnosti, vodite računa o svojoj okolini kada koristite ove slušalice. Nije prikladno za djecu.





snaga koju isporučuje punjač mora iznositi između najmanje 2.5 vata koji su potrebni radijskoj opremi i najviše 5 vata kako bi se postigla najveća brzina punjenja.

Manufactured & Distributed by: Audeeo Innovations Ltd., 12 Camden Row, Dublin 8, D08 R9CN, Ireland.

SOLIX™ is a registered trademark of Audeeo Innovations Ltd.

VLASTNOSTI POLOŽKY

A TLAČÍTKO MULTIFUNKČNÍ



- Podržením tlačítka po dobu 5 s Zapnete sluchátka.
- Podržením tlačítka po dobu 5 s Vypnete sluchátka.
- Jedním stisknutím tlačítka Pozastavíte a Přehráváte hudbu, nebo zvedá telefon.
- Podržte tlačítko po dobu 1-2 s pro odmítnutí hovoru.
- Dvakrát stiskněte tlačítko na VPRAVÉM / LEVÉM sluchátku, přejdete na Další Stopu / Předchozí stopu.
- Trojitým stisknutím tlačítka na VPRAVÉM / LEVÉM sluchátku zvýšíte / snížíte hlasitost.
- Podržte tlačítko na LEVÉM sluchátku po dobu 2 sekund, dokud neuslyšíte „pípnutí“, čímž aktivujete hlasového asistenta vašeho telefonu (Google Assistant™ nebo Siri®).
- Podržte tlačítko na PRAVÉM sluchátku po dobu 2 sekund, dokud neuslyšíte výzvu „ANC ZAPNUTO“ abyste aktivovali režim ANC, znovu podržte tlačítko na 2 sekundy pro aktivaci „režimu Transparentnost“; poté podržte tlačítko po dobu 2 sekund pro vypnutí režimu ANC.

B STAV SLUCHÁTKA SVETLO

Označuje, zda jsou sluchátka zapnuta / vypnuta, spárována nebo nabíjena. Při nabíjení ve Charging Case Station bude světlo BÍLÉ, při plném nabití BÍLÉ světlo zhasne. V režimu párování kontrolka bliká BÍLÉ, BÍLÉ světlo zhasne, jakmile bude úspěšně spárováno s vaším zařízením.

C LED DISPLEJ



- Zobrazuje úroveň nabití 00-100, když se nabíjecí stanice nabíjí. Když je baterie plně nabitá, úroveň nabití ukáže 100 a zůstane zapnutá.
- Indikátor C1 bude svítit BÍLE, když se nabíjecí stanice nabíjí.
- Indikátor C2 bude BLINKAT BÍLE jeden po druhém po dobu 15 sekund, než se automaticky vypne během nabíjení sluchátka.
- Světla L/R a indikátor C1 budou BÍLÁ a zůstanou zapnutá 15 sekund před automatickým vypnutím během nabíjení sluchátka.

D NABÍJECÍ PORT TYPU C

Jedná se o oblast pro připojení a nabíjení vaší stanice nabíjecího pouzdra.Pokud jsou sluchátka v nabíjecí stanici, budou nabíjena jako první.

ZAPÍNÁNÍ/VYPÍNÁNÍ A BLUETOOTH PÁROVÁNÍ CZ

Název párování: **Solix Nexus ANC**

MOŽNOST 1: Otevřete víko nabíjecího pouzdra (ujistěte se, že sluchátka jsou umístěna ve svých označených oblastech), sluchátka se automaticky ZAPNOU a přejdou do režimu párování. Jakmile jsou sluchátka spárována, LEVÉ nebo PRAVÉ sluchátko bude střídavě bíle blikat a čekat na spárování se zařízením. Sluchátka se objeví v seznamu dostupných Bluetooth zařízení jako „Solix Nexus ANC“. Vyberte je a připojte se. Když sluchátka vrátíte do nabíjecí stanice a zavřete víko, automaticky se VYPNOU a začnou se nabíjet, pokud je to potřeba.

MOŽNOST 2: Ujistěte se, že jsou sluchátka vypnutá, a poté podržte multifunkční tlačítko (A) po dobu 5 sekund, aby se sluchátka zapnula. Automaticky přejdou do režimu párování Bluetooth a budou čekat na spárování se zařízením. Sluchátka se objeví v seznamu dostupných Bluetooth zařízení jako „Solix Nexus ANC“. Vyberte je a připojte se. Pokud jsou sluchátka již ZAPNUTÁ, podržte multifunkční tlačítko (A) po dobu 5 sekund, aby se sluchátka VYPNULA.

SPECIFIKACE:

Verze Bluetooth: 5.4
Frekvence Bluetooth: 2402-2480 MHz
Frekvenční odezva: 20 Hz-20 kHz
Maximální přenášený výkon: 9 dBm
Pohonná jednotka: 12 mm, 32 Ω
Napájení: Vestavěná Li-ion polymerová baterie
Kapacita baterie: 35 mAh/sluchátka, 400 mAh/nabíjecí pouzdro
Nabíjecí napětí: DC 5V
Provozní rozsah: 10 m
Doba nabíjení: přibližně 2 hodiny
Doba přehrávání na jedno nabití (ANC VYPNUTO): 5 hodiny
Doba přehrávání na jedno nabití (ANC ZAPNUTO): 4 hodiny
Doba přehrávání s nabíjecí stanicí (ANC VYPNUTO): 25 hodin
Doba přehrávání s nabíjecí stanicí (ANC ZAPNUTO): 21 hodin
Frekvence potlačení hluku: -25 dB

BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

- Baterie nesmí být vystavena nadměrnému slunečnímu záření.
- Nepoužívejte tento přístroj v blízkosti vody.
- Čistěte pouze suchým hadříkem.
- Nezakrývejte žádné větrací otvory. Instalaci proved'te podle pokynů výrobce.
- Neinstalujte v blízkosti zdrojů tepla, například radiátorů, přímotopů, kamen nebo jiných přístrojů (včetně zesilovačů), které vydávají teplo.
- Chraňte zdrojový kabel před pošlapáním nebo přiskřípnutím, zejména u zásuvek, univerzálních zásuvek a v místě vývodu z přístroje.
- Používejte pouze doplňky/příslušenství uvedené výrobcem.
- Během bouřky odpojte přístroj ze zásuvky, nebo když není dlouhou dobu používán.

Bluetooth® je ochranná známka zapsaná ochranná známka společnosti Bluetooth SIG Inc.

Pokyny pro ochranu životního prostředí.
Tento spotřebič nesmí být na konci jeho životnosti vložen do domácího odpadu, ale musí být zlikvidován v centrálním místě pro recyklaci elektrických a elektronických domácích spotřebičů.
Tento symbol na spotřebiči, uživatelské příručce a obalu upozorňuje na tuto důležitou otázku. Materiály použité v tomto zařízení lze recyklovat. Recyklací použitých domácích spotřebičů přispíváte kochraně životního prostředí důležitým tlakem. Požádejte místní orgány o informace týkající se místa vzpomínek.

Zjednodušené prohlášení o shodě Audeeo Innovations Ltd tímto prohlašuje, že typ rádiového zařízení Model SX-EANC4 je v souladu se směrnicí 2014/53/EU. Úplné znění prohlášení o shodě EU je k dispozici na této internetové adrese: http://solixco.com/eudocs

VAROVÁNÍ: Abyste zabránili možnému poškození sluchu, nebudete po dlouhou dobu naslouchat vysokým hlasitostem. Pro vaši bezpečnost si prosím uvědomte své okolí při používání těchto reproduktor. Není vhodný pro děti.





příkon dodávaný nabíjecím zařízením musí být mezi minimálně 2.5 watty požadovanými rádiovým zařízením a maximálně 5 watty nezbytnými k dosažení maximální rychlosti nabíjení.

Manufactured & Distributed by: Audeeo Innovations Ltd., 12 Camden Row, Dublin 8, D08 R9CN, Ireland.

SOLIX™ is a registered trademark of Audeeo Innovations Ltd.

VLASTNOSTI POLOŽKY

SK

A TLAČIDLO MULTIFUNKČNÝ



- Podržaním tlačidla po dobu 5 s Zapnete slúchadlá.
- Podržaním tlačidla po dobu 5 s Vypnete slúchadlá.
- Jedným stlačením tlačidla pozastavíte a prehrávatehudbu, alebo odpovedz na telefón.
- Podržte tlačidlo po dobu 1-2 s pre odmietnutie hovoru.
- Dvakrát stlačte tlačidlo na VPRAVO / ĽAVOM slúchadle, prejdete na Ďalšie Stopu / Predchádzajúci stopu.
- Trojitým stlačením tlačidla na VPRAVO / ĽAVOM slúchadle zvýšite / znížite hlasitosť.
- Podržte tlačidlo na ĽAVOM slúchadle na 2 sekundy, kým sa neozve „pípnutie“, čím sa aktivuje hlasový asistent vášho telefónu. (Google Assistant™ alebo Siri®).
- Podržte tlačidlo na VPRAVO slúchadle na 2 sekundy, kým nebudete počuť výzvu „ANC ZAPNUTÉ“ na aktiváciu režimu ANC, opätovným podržaním tlačidla na 2 sekundy aktivujete „režimu Transparentnosť“; potom držte tlačidlo 2 sekundy na vypnutie režimu ANC.

B STAV SLÚCHADLÁ SVETLO

Označuje, či sú slúchadlá zapnutá / vypnutá, spárovaná alebo nenabíja. Pri nabíjaní vo Charging Case Station bude svetlo BIELE, pri plnom nabití BIELE svetlo zhasne. V režime párovania kontrolka bliká na BIELE, BIELE svetlo zhasne, keď bude úspešne spárované s vaším zariadením.

C LED DISPLEJ

- Zobrazuje úroveň nabitia 00-100, keď sa nabíjacia stanica nabíja. Keď je batéria úplne nabitá, úroveň nabitia ukáže 100 a zostane zapnutá.
- Indikátor C1 bude svietiť BIELO, keď sa nabíjacia stanica nabíja.
- Indikátor C2 bude BLINKAŤ BIELO po jednom 15 sekúnd predtým, než sa automaticky vypne počas nabíjania slúchadla.
- Svetlá L/R a indikátor C1 budú BIELE a zostanú zapnuté 15 sekúnd pred automatickým vypnutím počas nabíjania slúchadla.



D NABÍJACÍ PORT TYPU C

Toto je oblasť, kde môžete zapojiť a nabiť stanicu nabíjacieho prípadu. Ak sú slúchadlá v stanici pre nabíjanie, budú sa najskôr nabíjať.

ZAPNUTIE/VYPNUTIE A PÁROVANIE BLUETOOTH

Názov párovania: **Solix Nexus ANC**

MOŽNOSŤ 1: Otvorte kryt nabíjacieho puzdra (uistite sa, že slúchadlá sú umiestnené na svojich označených miestach), slúchadlá sa automaticky ZAPNÚ a prejdú do režimu párovania. Po spárovaní slúchadiel bude ĽAVÉ alebo PRAVÉ slúchadlo striedavo blikať bielou farbou a čakať na pripojenie k zariadeniu. Slúchadlá sa zobrazia v zozname dostupných Bluetooth zariadení ako „Solix Nexus ANC“. Vyberte ich a pripojte sa. Ak slúchadlá vrátite späť do nabíjacieho puzdra a zatvoríte kryt, automaticky sa VYPNÚ a začnú sa nabíjať, ak je to potrebné.

MOŽNOSŤ 2: Uistite sa, že sú slúchadlá vypnuté, potom stlačte a podržte multifunkčné tlačidlo (A) na 5 sekúnd, aby ste ich zapli. Slúchadlá sa automaticky prepnú do režimu párovania Bluetooth a budú čakať na pripojenie k zariadeniu. Slúchadlá sa zobrazia v zozname dostupných Bluetooth zariadení ako „Solix Nexus ANC“. Vyberte ich a pripojte sa. Ak sú vaše slúchadlá už ZAPNUTÉ, podržte multifunkčné tlačidlo (A) na 5 sekúnd, aby ste ich vypli.



ŠPECIFIKÁCIA:

Verzia Bluetooth: 5.4
Frekvencia Bluetooth: 2402-2480 MHz
Frekvenčná odozva: 20 Hz-20 kHz
Maximálny vysielaný výkon: 9 dBm
Pohonná jednotka: 12 mm, 32 Ω
Napájanie: Vstavaná Li-ion polymérová batéria
Kapacita batérie: 35 mAh / slúchadlá,
400 mAh / nabíjacie puzdro
Nabíjacie napätie: DC 5V
Prevádzkový rozsah: 10 m

Doba nabíjania: približne 2 hodiny
Čas prehrávania na jedno nabitie (ANC VYPNUTÉ): 5 hodiny
Čas prehrávania na jedno nabitie (ANC ZAPNUTÉ): 4 hodiny
Čas prehrávania s nabíjacou stanicou (ANC VYPNUTÉ): 25 hodín
Čas prehrávania s nabíjacou stanicou (ANC ZAPNUTÉ): 21 hodín
Frekvencia potlačenia hluku: -25 dB

BEZPEČNOSTNÉ POKYNY

- Batéria nesmie byť vystavená nadmernému teplu, napríklad slnečnému žiareniu.
- Nepoužívajte tento prístroj v blízkosti vody.
- Čistite iba suchou handričkou.
- Nezakrývajte žiadne vetracie otvory. Inštalujte v súlade s pokynmi výrobcu.
- Neinštalujte v blízkosti zdrojov tepla, ako sú radiátory, ventilačné prieduchy, kachle alebo iné zariadenia (vrátane ohrievačov), ktoré produkujú teplo.
- Chráňte sieťový kábel, aby sa po ňom nechodilo alebo aby sa neudieral, najmä pri zástrčkách, zásuvkách a mieste, kde vystupuje zo zariadenia.
- Používajte len príslušenstvo/vybavenie určené výrobcom.
- Počas búrky s bleskami alebo pri dlhodobom nepoužívaní odpojte toto zariadenie zo siete.

Bluetooth® Bluetooth je registrovaná obchodná značka spoločnosti Bluetooth SIG Inc.

Pokyny pre ochranu životného prostredia.
Toto zariadenie sa na konci jeho životnosti nesmie vyhodiť do bežného komunálneho odpadu, ale musí sa zlikvidovať na zbernom mieste pre recykláciu elektroniky a domácich elektronických spotrebičov.
Tento symbol na zariadení, návod na používanie a baliaci materiál je tiež súčasťou procesu recyklácie. Materiál použitý v tomto zariadení je tiež možné recyklovať. Recykláciou použitých domácich spotrebičov dôležitou mierou prispievate k ochrane životného prostredia. Informáciu o tom, kde sa nachádza najbližšie zberné miesto, môžete získať na miestnom úrade.

Zjednodušené Vyhlásenie o zhode podľa nariadenia EÚ Týmto spoločnosť Audeeo Innovations Ltd prehlasuje, že rádiové vybavenie typu Model SX-EANC4 is je v súlade s nariadením 2014/53/EU. Plné znenie Vyhlásenia o zhode podľa nariadenia EÚ je možné nájsť na tejto internetovej adrese: http://solixco.com/eudocs

VAROVANIE: Aby ste predišli možnému poškodeniu sluchu, nepočúvajte dlhší čas pri vysokej hlasitosti. Pre vlastnú bezpečnosť venujte pozornosť svojmu okoliu keď používate tieto reproduktor. Nevhodné pre deti.





výkon nabíjačky musí byť najmenej 2.5 wattov požadovaných rádiovým zariadením a najviac 5 wattov, aby sa dosiahla maximálna rýchlosť nabíjania

Manufactured & Distributed by: Audeeo Innovations Ltd., 12 Camden Row, Dublin 8, D08 R9CN, Ireland.
SOLIX™ is a registered trademark of Audeeo Innovations Ltd.

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

IT

A PULSANTE MULTI FUNZIONE



- Tenere premuto il pulsante per 5 secondi per accendere gli auricolari.
- Tenere premuto il pulsante per 5 secondi per spegnere gli auricolari.
- Toccare una volta il pulsante per mettere in pausa e riprodurre musica, O rispondere al telefono.
- Tenere premuto il pulsante per 1-2 secondi per rifiutare la chiamata.
- Toccare due volte il pulsante sull'auricolare DESTRO/SINISTRO per passare alla traccia successiva/precedente.
- Toccare tre volte il pulsante sull'auricolare DESTRO/SINISTRO per aumentare/diminuire il volume.
- Tieni premuto il pulsante sull'auricolare SINISTRO per 2 secondi finché non senti il "bip" che richiede di attivare l'Assistente vocale del telefono (Google Assistant™ o Siri®).
- Tieni premuto il pulsante sull'auricolare DESTRO per 2 secondi finché non senti il messaggio "ANC ON" per attivare la modalità ANC, tieni premuto nuovamente il pulsante per 2 secondi per attivare la “modalità Trasparenza”; quindi tieni premuto il pulsante per 2 secondi per disattivare la modalità ANC.

B LUCE DI STATO DEGLI AURICOLARI

Indica se gli auricolari sono accesi/spenti, associati o in carica. La luce sarà BIANCA durante la ricarica nella stazione della custodia di ricarica, la luce BIANCA sarà spenta quando è completamente carica. La luce lampeggia in BIANCA in modalità di associazione, La luce BIANCA si spegnerà quando sarà stata accoppiata con successo al tuo dispositivo.

C DISPLAY LED



- Visualizza il livello di carica 00-100 quando la stazione di ricarica è in carica. Quando la batteria è completamente carica, il livello di carica mostrerà 100 e rimarrà acceso.
- L'indicatore luminoso C1 si illuminerà di BIANCO quando la stazione di ricarica è in carica.
- L'indicatore luminoso C2 lampeggerà di BIANCO uno per uno per 15 secondi prima di spegnersi automaticamente durante la ricarica dell'auricolare.
- Le luci L/R e l'indicatore luminoso C1 saranno BIANCHI e rimarranno accesi per 15 secondi prima di spegnersi automaticamente durante la ricarica dell'auricolare.

D PORTA DI RICARICA DI TIPO C

Questa è l'area per collegare e caricare la stazione di ricarica della custodia. Se gli auricolari sono nella stazione di ricarica della custodia, verranno caricati per primi.

ACCENSIONE/SPEGNIMENTO E ASSOCIAMENTO BLUETOOTH IT

Nome dell'associazione: **Solix Nexus ANC**

OPZIONE 1: Apri il coperchio della custodia di ricarica (assicurati che gli auricolari siano posizionati nelle loro aree designate), gli auricolari si accenderanno automaticamente e entreranno in modalità di associazione. Una volta accoppiati, l'auricolare SINISTRO o DESTRO lampeggerà alternativamente in bianco in attesa di essere associato a un dispositivo. Gli auricolari appariranno nell'elenco dei dispositivi Bluetooth disponibili come "Solix Nexus ANC". Selezionalo e connettiti. Quando riponi gli auricolari nella custodia di ricarica e chiudi il coperchio, si spegneranno automaticamente e inizieranno a caricarsi, se necessario.

OPZIONE 2: Assicurati che gli auricolari siano spenti, quindi tocca e tieni premuto il pulsante multifunzione (A) per 5 secondi per accenderli. Gli auricolari entreranno automaticamente in modalità di associazione Bluetooth e attenderanno di essere associati a un dispositivo. Gli auricolari appariranno nell'elenco dei dispositivi Bluetooth disponibili come "Solix Nexus ANC". Selezionalo e connettiti. Se gli auricolari sono già ACCESI, tieni premuto il pulsante multifunzione (A) per 5 secondi per spegnerli.

SPCIFICHE:

Versione Bluetooth: 5.4
Frequenza Bluetooth: 2402-2480 MHz
Risposta di frequenza: 20 Hz-20 kHz
Potenza massima trasmessa: 9 dBm
Unità di azionamento: 12 mm, 32 Ω
Alimentazione: Batteria ai polimeri di ioni di litio incorporata
Capacità della batteria: 35 mAh/auricolare, 400 mAh/custodia di ricarica
Tensione di ricarica: DC 5V
Campo di funzionamento: 10 m
Tempo di ricarica: Circa 2 ore
Autonomia con una singola carica (ANC OFF): 5 ore
Autonomia con una singola carica (ANC ON): 4 ore
Autonomia con la stazione di ricarica (ANC OFF): 25 ore
Autonomia con la stazione di ricarica (ANC ON): 21 ore
Frequenza di riduzione del rumore: -25 dB

ISTRUZIONI DI SICUREZZA

- La batteria non deve essere esposta a calore eccessivo come luce solare.
- Non usare questo apparecchio in prossimità di acqua.
- Pulire solo con un panno asciutto.
- Non ostruire le aperture di ventilazione. Installare secondo le istruzioni del produttore.
- Non installare in prossimità di fonti di calore come termosifoni, stufe, fornelli o altri apparecchi (inclusi gli amplificatori) che producono calore.
- Proteggere il cavo specialmente vicino alle prese e componenti, affinché non sano calpestati o stretti, e il punto di uscita dell'apparecchiatura.

· Utilizzare solo componenti/accessori specificati dal produttore.
· Scollegare l'apparecchio durante i temporali o se non viene utilizzato per lunghi periodi di tempo.

Bluetooth® Bluetooth è un marchio registrato su un marchio registrato di Bluetooth SIG Inc.

Linee guida per la protezione dell'ambiente.
Questo apparecchio non deve essere gettato nella spazzatura domestica al termine della suo utilizzo, ma deve essere smaltito in un punto centrale per il riciclo di elettrodomestici elettrici ed elettronici. Questo simbolo sull'apparecchio, il manuale di istruzioni e l'imballaggio mettono la vostra attenzione su questo importante problema. I materiali utilizzati in questo apparecchio possono essere riciclati. Riciclando gli elettrodomestici usati, contribuisci a un aiuto importante nella protezione del nostro ambiente. Chiedi informazioni alle autorità locali in merito al punto di raccolta.

CE Dichiarazione di conformità UE semplificata Con la presente, Audeeo Innovations Ltd dichiara cheil tipo di apparecchiatura radio Modello SX-EANC4 è conforme alla direttiva 2014/53/UE. Il testo completo della dichiarazione di conformità UE è disponibile al seguente indirizzo internet: http://solixco.com/eudocs

AVVERTENZA: Per prevenire eventuali danni all'udito, non ascoltare a volume troppo elevato per lungo tempo. Per la propria sicurezza, si prega di essere consapevole di ciò che accade intorno quando si utilizzano queste altoparlante. Prodotto non adatto ai bambini.





La potenza fornita dal caricabatteria deve essere tra min 2.5 watt richiesta dall'apparecchiatura radio e max 5 watt per raggiungere la massima velocità di ricarica.

Manufactured & Distributed by: Audeeo Innovations Ltd., 12 Camden Row, Dublin 8, D08 R9CN, Ireland.

SOLIX™ is a registered trademark of Audeeo Innovations Ltd.

CARACTERÍSTICAS DE ELEMENTOS ES

A BOTÓN MULTIFUNCIONAL



- Mantener presionado el botón durante 5 segundos para encender los audífonos.
- Mantener presionado el botón durante 5 segundos para apagar los audífonos.
- Tocar el botón una vez para Pausar & Poner música, O contesta el teléfono.
- Mantener presionado el botón durante 1-2s para Rechazar llamadas.
- Hacer un doble toque al botón del audífono DERECHO / IZQUIERDO para pasar al track siguiente / anterior.
- Hacer un triple toque al botón del audífono DERECHO / IZQUIERDO para Subir / Bajar el volumen.
- Mantén presionado el botón en el auricular IZQUIERDO durante 2 segundos hasta que escuches el sonido de “bip” para activar el Asistente de Voz de tu teléfono (Google Assistant™ o Siri®).
- Mantén presionado el botón en el auricular DERECHO durante 2 segundos hasta escuchar “ANC ACTIVADO” para activar el modo ANC, mantén presionado el botón durante 2 segundos adicionales para activar el “modo Transparencia”; luego mantén presionado el botón durante 2 segundos para desactivar el modo ANC.

B LUZ DE ESTADO DE AUDÍFONOS

Indica si los audífonos están encendidos / apagados, emparejados o cargándose. La luz será BLANCA cuando se cargue en la caja de carga. Y la luz BLANCA se apagará cuando esté completamente cargada. La luz brilla en BLANCA en el modo de emparejamiento, La luz BLANCA se apagará cuando esté emparejada con éxito con tu dispositivo.

C PANTALLA LED



- Muestra el nivel de carga 00-100 cuando la estación de carga está en proceso de carga. Cuando la batería esté completamente cargada, el nivel de carga mostrará 100 y permanecerá encendido.
- El indicador luminoso C1 se encenderá en BLANCO cuando la estación de carga esté en proceso de carga.
- El indicador luminoso C2 parpadeará en BLANCO uno a uno durante 15 segundos antes de apagarse automáticamente mientras se cargan los auriculares.
- Las luces L/R y el indicador luminoso C1 serán BLANCOS y permanecerán encendidos durante 15 segundos antes de apagarse automáticamente mientras se cargan los auriculares.

D TYPE-C PUERTO DE CARGA

Esta es el área para enchufar y cargar su caja de carga. Si los audífonos están en la caja, se cargarán primero.

ENCENDIDO/APAGADO Y EMPAREJAMIENTO BLUETOOTH

ES

Nombre de emparejamiento: **Solix Nexus ANC**

OPCIÓN 1: Abre la tapa de la base de carga (asegúrate de que los auriculares estén colocados en sus áreas designadas), los auriculares se encenderán automáticamente y entrarán en modo de emparejamiento. Una vez emparejados, el auricular IZQUIERDO o DERECHO parpadeará en blanco alternativamente mientras espera conectarse a un dispositivo. Los auriculares aparecerán en la lista de dispositivos Bluetooth disponibles como "Solix Nexus ANC". Selecciónalos y conéctate. Cuando coloques los auriculares de nuevo en la base de carga y cierres la tapa, se apagarán automáticamente y comenzarán a cargarse si es necesario.

OPCIÓN 2: Asegúrate de que los auriculares estén apagados, luego toca y mantén presionado el botón multifunción (A) durante 5 segundos para encenderlos. Los auriculares entrarán automáticamente en modo de emparejamiento Bluetooth y esperarán a ser emparejados con un dispositivo. Los auriculares aparecerán en la lista de dispositivos Bluetooth disponibles como "Solix Nexus ANC". Selecciónalos y conéctate. Si tus auriculares ya están ENCENDIDOS, mantén presionado el botón multifunción (A) durante 5 segundos para apagarlos.

ESPECIFICACIÓN:

Versión de Blutooth: 5.4
Frecuencia de Bluetooth: 2402-2480 MHz
Respuesta frecuencial: 20 Hz-20 kHz
Máximo de potencia transmitida: 9 dBm
Unidad de tracción: 12 mm, 32 Ω
Fuente de alimentación: Batería incorporada del polímero Li-ion
Capacidad de batería: 35 mAh/audifonos, 400 mAh/caja de carga
Voltaje de carga: DC 5V
Rango de funcionamiento: 10 m

Tiempo de cargar: Aproximadamente 2 horas
Tiempo de reproducción con una sola carga (ANC OFF): 5 horas
Tiempo de reproducción con una sola carga (ANC ON): 4 horas
Tiempo de reproducción con la estación de carga (ANC OFF): 25 horas
Tiempo de reproducción con la estación de carga (ANC ON): 21 horas
Frecuencia de reducción de ruido: -25 dB

LAS INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

- La batería no debe exponerse a un calor excesivo, como la luz solar.
- No utilice el aparato cerca del agua.
- Limpiar solamente con un paño seco.
- No bloquee las aberturas de ventilación. Haga la instalación conforme a las instrucciones del fabricante.
- No lo instale cerca de fuentes de calor como radiadores, rejillas de calefacción, estufas u otros aparatos (incluidos amplificadores) que produzcan calor.

- Proteja el cable de alimentación para que no se pise ni se pellizque, especialmente en los enchufes, receptáculos de conveniencia y en el punto de salida del aparato.
- Utilice únicamente los aditamentos / accesorios especificados por el fabricante.
- Desenchufe este aparato durante tormentas eléctricas o cuando no se utilice durante largos períodos de tiempo.

Bluetooth® es una marca comercial en una marca comercial registrada de Bluetooth SIG Inc.

Directrices para la protección del medio ambiente.
Este electrodoméstico no debe tirarse a la basura doméstica al final de su vida útil, sino que debe desecharse en un punto central para el reciclaje de electrodomésticos eléctricos y electrónicos.
Este símbolo en el electrodoméstico, el manual de instrucciones y el embalaje llama su atención sobre este asunto importante. Los materiales utilizados en este aparato se pueden reciclar. Al reciclar los electrodomésticos usados, contribuyes a un impulso importante a la protección de nuestro medio ambiente. Solicite a las autoridades locales información sobre el punto de recogida.

CE Declaración simplificada de conformidad de la UE Por la presente, Audeeo Innovations Ltd declara que el tipo de equipo de radio modelo SX-EANC4 cumple con la Directiva 2014/53/UE. El texto completo de la declaración de conformidad de la UE está disponible en la siguiente dirección de Internet: http://solixco.com/eudocs

ADVERTENCIA: Para evitar posibles daños auditivos, no escuche a niveles de volumen altos durante períodos prolongados. Por su propia seguridad, tenga en cuenta su entorno cuando utilice estos auriculares. No apropiado para niños.





La potencia suministrada por el cargador debe ser de entre un mínimo de 2.5 vatios requeridos por el equipo radioeléctrico y un máximo de 5 vatios a fin de alcanzar la máxima velocidad de carga.

Manufactured & Distributed by: Audeeo Innovations Ltd., 12 Camden Row, Dublin 8, D08 R9CN, Ireland.
SOLIX™ is a registered trademark of Audeeo Innovations Ltd.

LASTNOSTI ARTIKLA



A VEČFUNKCIJSKI GUMB

- Držite gumb 5 s, da VKLOPITE slušalke.
- Držite gumb 5 s, da IZKLOPITE slušalke.
- Enkrat se dotaknite gumba, da začasno ustavite in predvajate glasbo ali sprejmete klice
- Držite gumb 1-2 s, da zavrnete klic.
- Dvakrat se dotaknite gumba na DESNI/LEVI slušalki, da preskočite na naslednjo/prejšnjo skladbo.
- Trikrat se dotaknite gumba na DESNI/LEVI slušalki, da povečate/zmanjšate glasnost.
- Držite gumb na LEVI slušalki 2 sekundi, dokler ne zaslišite zvoka „pisk“, da aktivirate glasovnega pomočnika telefona (Google Assistant™ ali Siri®).
- Držite gumb na DESNI slušalki 2 sekundi, dokler ne zaslišite poziva „ANC VKLOPLJENO“, da aktivirate način ANC; ponovno držite gumb 2 sekundi, da aktivirate „način Preglednost“; nato držite gumb 2 sekundi, da izklopite način ANC.

B LUCKA STANJA SLUŠALK

Označuje, ali so slušalke vklopljene/izklopljene, seznanjajo ali polnijo. Med polnjenjem v postaji za polnilno ohišje bo lučka svetila BELA, ko bo baterija popolnoma napolnjena, BELA lučka ne bo ugasnila. Lučka utripa BELA v načinu združevanja, BELA lučka se bo ugasnila, ko bo uspešno povezana z vašo napravo.

C LED ZASLON

- Prikazuje raven napolnjenosti 00-100, ko se polnilna postaja polni. Ko je baterija popolnoma napolnjena, bo raven napolnjenosti pokazala 100 in ostala prižgana.
- Indikatorska lučka C1 bo SVETILA BELO, ko se polnilna postaja polni.
- Indikatorska lučka C2 bo UTRIPALA BELO ena za drugo 15 sekund, preden se samodejno izklopi med polnjenjem slušalk.
- Lučki L/R in indikatorska lučka C1 bosta BELE in ostali prižgani 15 sekund, preden se samodejno izklopita med polnjenjem slušalk.



D VRATA ZA POLNJENJE TIPA C

To je območje za priklop in polnjenje vaše polnilne postaje. Če so slušalke v polnilnem ohišju, se bodo najprej napolnile.

VKLOP/IZKLOP IN BLUETOOTH SEZNANITEV

Ime seznanjanja: **Solix Nexus ANC**

MOŽNOST 1: Odprite pokrov polnilne postaje (poskrbite, da so slušalke nameščene na svojih določenih mestih), slušalke se bodo samodejno VKLOPILE in prešle v način seznanjanja. Ko so slušalke seznanjene, bo LEVA ali DESNA slušalka izmenično utripala belo, medtem ko čaka na povezavo z napravo. Slušalke se bodo prikazale kot „Solix Nexus ANC“ na seznamu razpoložljivih Bluetooth naprav. Izberite jih in se povežite. Ko slušalke vrnete v polnilno postajo in zaprete pokrov, se bodo samodejno IZKLOPILE in začele polniti, če je to potrebno.

MOŽNOST 2: Prepričajte se, da so slušalke izklopljene, nato pritisnite in držite večfunkcijski gumb (A) 5 sekund, da jih vklopite. Slušalke bodo samodejno prešle v način Bluetooth seznanjanja in čakale na povezavo z napravo. Slušalke se bodo prikazale kot „Solix Nexus ANC“ na seznamu razpoložljivih Bluetooth naprav. Izberite jih in se povežite. Če so vaše slušalke že VKLOPLJENE, držite večfunkcijski gumb (A) 5 sekund, da jih IZKLOPITE.

SPECIFIKACIJA:

Različica Bluetooth: 5.4
Frekvenca Bluetooth: 2402-2480 MHz
Frekvenčni odziv: 20 Hz-20 kHz
Največja oddajna moč: 9 dBm
Pogonska enota: 12 mm, 32 Ω
Napajanje: Vgrajena Li-ion polimer baterija
Kapaciteta baterije: 35 mAh/slušalka, 400 mAh/polnilna torbica
Polnilna napetost: DC 5V
Domet delovanja: 10 m

Čas polnjenja: približno 2 ure
Čas predvajanja pri eni polnitvi (ANC IZKLOP): 5 ure
Čas predvajanja pri eni polnitvi (ANC VKLOP): 4 ure
Čas predvajanja z polnilno postajo (ANC IZKLOP): 25 ur
Čas predvajanja z polnilno postajo (ANC VKLOP): 21 ur
Frekvenca zmanjšanja hrupa: -25 dB

VARNOSTNA NAVODILA

- Baterije ne izpostavljajte prekomerni vročini, na primer soncu.
- Te naprave ne uporabljajte v bližini vode.
- Čistite samo s suho krpo.
- Ne blokirajte prezračevalnih odprtin. Namestite v skladu z navodili proizvajalca.
- Ne nameščajte v bližino virov toplote, kot so radiatorji, grelniki, peči ali druge naprave (vključno z ojačevalniki), ki proizvajajo toploto.
- Zaščitite napajalni kabel, da se po njem ne pohodi ali stisne, zlasti pri vtičih, vtičnicah in na mestu, kjer izstopa iz naprave.
- Uporabljajte samo priključke/dodatke, ki jih je določil proizvajalec.
- Izključite napravo med nevihtami ali ko je dlje časa ne uporabljate.

Bluetooth® je blagovna znamka registrirane blagovne znamke Bluetooth SIG Inc.



Smernice za varovanje okolja. Tega aparata ob koncu njegove življenjske dobe ne smete odvreči med gospodinjske odpadke, temveč ga morate odvreči na osrednjem mestu za recikliranje električnih in elektronskih gospodinjskih aparatov.

Ta simbol na napravi, navodilih za uporabo in embalaži opozarja na to pomembno vprašanje. Materiale, uporabljene v tej napravi, je mogoče reciklirati. Z recikliranjem rabljenih gospodinjskih aparatov prispevate pomemben zagon k varovanju našega okolja. Za informacije o zbirnem mestu se obrnite na lokalne oblasti.

CE Poenostavljena izjava o skladnosti EU Audeeo Innovations Ltd izjavlja, da je tip radijske opreme Model SX-EANC4 v skladu z Direktivo 2014/53/EU. Celotno besedilo izjave EU o skladnosti je na voljo na naslednjem spletnem naslovu: http://solixco.com/eudocs

OPOZORILO: Da preprečite morebitne poškodbe sluha, ne poslušajte dolgo časa pri visoki glasnosti. Zaradi lastne varnosti bodite pozorni na okolico, ko uporabljate te slušalke. Ni primerno za otroke.





Moč, ki jo dovaja polnilnik, mora biti med najmanj 2.5 vatov, ki jih potrebuje radijska oprema, in največ 5 vatov, da se doseže najvišja hitrost polnjenja.

Manufactured & Distributed by: Audeeo Innovations Ltd., 12 Camden Row, Dublin 8, D08 R9CN, Ireland.

SOLIX™ is a registered trademark of Audeeo Innovations Ltd.

CARATERISTICAS DE ÍTEM

PT

A BOTÃO MULTIFUNCIONAL



- Pressione o botão 5s para ligar os earphones
- Pressione de novo o botão 5s para desligar os earphones
- Toque o botão uma vez para reproduzir ou pausar a música ou contestar chamadas
- Pressione o botão 1-2s para rejeitar a chamada
- Toque o botão duas vezes do earphone da DIREITA/ESQUERDA para saltar para o capítulo seguinte ou anterior
- Toque o botão tres vezes do earphone da DIREITA/ESQUERDA para aumentar ou baixar o volumen
- Pressione e segure o botão no fone de ouvido ESQUERDO por 2 segundos até ouvir o sinal sonoro de “bip” para ativar o Assistente de Voz do telefone (Google Assistant™ ou Siri®).
- Pressione e segure o botão no fone de ouvido DIREITO por 2 segundos até ouvir “ANC LIGADO” para ativar o modo ANC. Pressione e segure novamente por 2 segundos para ativar o “modo Transparência”; pressione e segure por mais 2 segundos para desativar o modo ANC.

B LUZ DO ESTADO DE EARPHONES

Indica quando os earphones estão ligados/desligados, emparelhando ou carregando. A luz será BRANCA quando os earphones estão carregando na caixa de carrega. A luz BRANCA apagará quando estiverem bem carregados. A luz altera entre BRANCA quando estão emparelhando, A luz BRANCA se apagará quando estiver emparelhada com sucesso com o seu dispositivo.

C ECRÃ LED



- Exibe o nível de energia de 00-100 enquanto a estação de carregamento está a ser carregada. Quando a bateria estiver completamente carregada, o nível de energia mostrará 100 e permanecerá ligado.
- A luz indicadora C1 acenderá a BRANCO quando a estação de carregamento estiver a ser carregada.
- A luz indicadora C2 piscará a BRANCO uma de cada vez durante 15 segundos antes de se desligar automaticamente enquanto o auricular está a carregar.
- As luzes L/R e a luz indicadora C1 serão BRANCAS e permanecerão acesas durante 15 segundos antes de se desligarem automaticamente enquanto o auricular está a carregar.

D PORTA DE CARREGA TYPE-C

Aqui é a área para conectar e carregar sua caixa. Se os earphones estão na caixa de carrega, serão carregados primeiro.

LIGAR/DESLIGAR E EMPARELHAMENTO BLUETOOTH PT

Nome de emparelhamento: **Solix Nexus ANC**

OPÇÃO 1: Abra a tampa da base de carregamento (certifique-se de que os auriculares estão colocados nas suas áreas designadas), os auriculares ligar-se-ão automaticamente e entrarão no modo de emparelhamento. Assim que os auriculares forem emparelhados, o auricular ESQUERDO ou DIREITO piscará branco alternadamente enquanto espera para ser emparelhado com um dispositivo. Os auriculares aparecerão na lista de dispositivos Bluetooth disponíveis como "Solix Nexus ANC". Selecione-os e conecte-se. Quando colocar os auriculares de volta na base de carregamento e fechar a tampa, eles desligar-se-ão automaticamente e começarão a carregar, se necessário.

OPÇÃO 2: Certifique-se de que os auriculares estão desligados, depois toque e mantenha pressionado o botão multifunções (A) durante 5 segundos para os ligar. Os auriculares entrarão automaticamente no modo de emparelhamento Bluetooth e aguardarão a conexão com um dispositivo. Os auriculares aparecerão na lista de dispositivos Bluetooth disponíveis como "Solix Nexus ANC". Selecione-os e conecte-se. Se os seus auriculares já estiverem LIGADOS, mantenha pressionado o botão multifunções (A) durante 5 segundos para os DESLIGAR.

ESPECIFICAÇÃO:

Versão de Bluetooth: 5.4
Frequência de Bluetooth: 2402-2480 MHz
Frequência da resposta: 20 Hz-20 kHz
Poder máx da transmissão: 9 dBm
Drive unidad: 12 mm, 32 Ω
Fonte de alimentação: Li-ion polímero bateria implantada
Capacidade de bateria: 35 mAh/earphone, 400 mAh/caixa de carrega
Voltagem de carrega: DC 5 V
Distância de operação: 10 m
Tempo de carrega: Aproximádamente 2 horas
Tempo de reprodução com uma única carga (ANC DESLIGADO): 5 horas
Tempo de reprodução com uma única carga (ANC LIGADO): 4 horas
Tempo de reprodução com a estação de carregamento (ANC DESLIGADO): 25 horas
Tempo de reprodução com a estação de carregamento (ANC LIGADO): 21 horas
Frequência de redução de ruído: -25 dB

INSTRUÇÃO DE SEGURIDADE

- A bateria não deveria ser exposta ao calor excessivo como o sol.
- Não use o aparelho perto da agua.
- Limpe só com pano seco.
- Não bloquee as aberturas de ventilação, instale conforme as instruções de fabricante.
- Não instale perto dos fontes de calor como radiador, fogão ou outros aparelhos(incluye amplificador) que produz calor.
- Preteja os cables de poder para que não sejam pisados ou apertados especialmente na tomada

e o ponto por onde saem do aparelho.
- Só use anexos e accesories espeficicados pela fabricante.
- Desligue o aparelho quando haver tempestades com truenos ou quando não vai usar duante longo tempo.

Bluetooth® É uma marca registrada entre marcas registradas de bluetooth SIC Inc.

Guia da proteção de ambiente
O aparelho não deveria sido posto no lixo doméstico no final da sua vida, mas deveria sido colocado no ponto de reciclagem de aparelhos domésticos eletrónicos e eléctricos.
Este síbolo no aparelho, manual da instrução e embalagem chama sua atenção deste importante assunto. Os materiais usados neste aprelho são recicláveis. Recilar aprelhos domésticos usados pode ajudar a proteger o ambiente. Pergunte organizações locais para obter mais informações da reciclagem.

CE Audeeo Invocations Ltd declara que o tipo de equipamento de radio MODELO SX-EANC4 conforme com a directiva 2014/53/EU. O texto completo da declaração da conformação de UE está neste endereço: http://solixco.com/eudocs

ATENCÃO: Para não causar dano ao ouvido, não escute com volume alto duante longo tempo. Pela sua seguridad, cuide seu ambiente quando usa estes earphones, Não adequado para as crianças.





a potência fornecida pelo carregador tem de se situar entre um mínimo de 2.5 Watts exigidos pelo equipamento de rádio e um máximo de 5 Watts para que a velocidade de carregamento máxima seja atingida.

Manufactured & Distributed by: Audeeo Innovations Ltd., 12 Camden Row, Dublin 8, D08 R9CN, Ireland.
SOLIX™ is a registered trademark of Audeeo Innovations Ltd.

CARACTERISTICI ARTICOLUL



A BUTON MULTIFUNCȚIONAL

- Țineți apăsat butonul timp de 5 secunde pentru a porni căștile.
- Țineți apăsat butonul timp de 5 secunde pentru a opri căștile.
- Atingeți butonul o dată pentru a întrerupe și a reda muzică sau pentru a răspunde la apeluri
- Țineți apăsat butonul timp de 1-2 secunde pentru a respinge apelul.
- Atingeți de două ori butonul de pe căștile DREAPTA/STÂNGA pentru a trece la melodia următoare / melodia anterioară.
- Atingeți de trei ori butonul de pe căștile DREAPTA/STANGA pentru a crește/scădea volumul.
- Țineți apăsat butonul de pe casca STÂNGĂ timp de 2 secunde până auziți semnalul sonor „beep” pentru a activa Asistentul Vocal al telefonului (Google Assistant™ sau Siri®).
- Țineți apăsat butonul de pe casca DREAPTĂ timp de 2 secunde până auziți mesajul „ANC ACTIVAT” pentru a activa modul ANC, ține butonul apăsat încă 2 secunde pentru a activa modul „Transparență”; apoi ține butonul apăsat 2 secunde pentru a dezactiva modul ANC.

B LUMINA DE STARE CAȚI

Indică dacă căștile sunt pornite/dezactivate, împerechere sau încărcarea. Lumina va fi ALBĂ atunci când se încarcă în Stație de încărcare, ledul ALBĂ se va stinge când este plin taxat. Lumina luminează intermitent cu ALBĂ în modul de asociere, Lumina ALBĂ se va stinge când va fi asociată cu succes dispozitivului dvs.



C ECRAN LED

- Afișează nivelul de energie 00-100 atunci când stația de încărcare este în proces de încărcare. Când bateria este complet încărcată, nivelul de energie va arăta 100 și va rămâne aprins.
- Indicatorul luminos C1 se va aprinde în ALB atunci când stația de încărcare este în proces de încărcare.
- Indicatorul luminos C2 va clipi ALB unul câte unul timp de 15 secunde înainte de a se opri automat în timp ce casca se încarcă.
- Luminile L/R și indicatorul luminos C1 vor fi ALBE și vor rămâne aprinse timp de 15 secunde înainte de a se opri automat în timp ce casca se încarcă.

D PORT DE ÎNCĂRCARE TIP-C

Aceasta este zona pentru conectarea și încărcarea carcasei de încărcare statie. Dacă căștile sunt în stația de încărcare ei vor fi taxați mai întâi.

PORNEȘTE/OPREȘTE ȘI ÎMPERECHERE BLUETOOTH RO

Solix Lucid Nume pereche: **Solix Nexus ANC**

OPȚIUNEA 1: Deschide capacul stației de încărcare (asigură-te că căștile sunt așezate în zonele lor desemnate), căștile se vor PORNI automat și vor intra în modul de împerechere. Odată împerecheate, casca STÂNGĂ sau DREAPTĂ va clipi alb alternativ așteptând să fie conectată la un dispozitiv. Căștile vor apărea pe lista dispozitivelor Bluetooth disponibile ca „Solix Nexus ANC". Selectează-le și conectează-te. Când pui căștile înapoi în stația de încărcare și închizi capacul, acestea se vor OPRI automat și vor începe încărcarea, dacă este necesar.

OPȚIUNEA 2: Asigură-te că căștile sunt oprite, apoi atinge și menține apăsat butonul multifuncțional (A) timp de 5 secunde pentru a le PORNI. Căștile vor intra automat în modul de împerechere Bluetooth și vor aștepta să fie conectate la un dispozitiv. Căștile vor apărea pe lista dispozitivelor Bluetooth disponibile ca „Solix Nexus ANC". Selectează-le și conectează-te. Dacă căștile tale sunt deja PORNITE, menține apăsat butonul multifuncțional (A) timp de 5 secunde pentru a le opri.



SPECIFICAȚIE:

Versiunea Bluetooth: 5.4
Frecvența Bluetooth: 2402-2480 MHz
Raspuns in frecventa: 20 Hz-20 kHz
Puterea maximă transmisă: 9 dBm
Unitate de antrenare: 12 mm, 32 Ω
Alimentare: baterie polimer Li-ion încorporată
Capacitate baterie: 35 mAh/căști, 400 mAh/carcasă de încărcare
Tensiune de încărcare: DC 5V
Raza de operare: 10 m

Timp de încărcare: aproximativ 2 ore
Timp de redare la o singură încărcare (ANC OPRIT): 5 ore
Timp de redare la o singură încărcare (ANC ACTIVAT): 4 ore
Timp de redare cu stația de încărcare (ANC OPRIT): 25 ore
Timp de redare cu stația de încărcare (ANC ACTIVAT): 21 ore
Frecvența de reducere a zgomotului: -25 dB

INSTRUCTIUNI DE SIGURANTA

- Bateria nu trebuie expusă la căldură excesivă, cum ar fi lumina soarelui.
- Nu utilizați acest aparat lângă apă.
- Curățați numai cu cârpă uscată.
- Nu blocați orificiile de ventilație. Instalați în conformitate cu instrucțiunile producătorului.
- Nu instalați lângă nicio sursă de căldură, cum ar fi calorifere, registre de căldură, sobe sau alte aparate (inclusiv amplificatoare) care produc căldură.
- Protejați cablul de alimentare împotriva călcării sau ciupitului, în special la prize, la prize şi la punctul în care iese din aparat.
- Utilizați numai atașamente/accesorii specificate de producător.
- Deconectați acest aparat din priză în timpul furtunilor cu fulgere sau când nu este utilizat pentru perioade lungi de timp.

Bluetooth® este o marcă comercială a unei mărci comerciale înregistrate a Bluetooth SIG Inc.

Orientări pentru protecția mediului.
Acest aparat nu trebuie aruncat la gunoiul menajer la sfârșitul duratei de viață, ci trebuie aruncat într-un punct central pentru reciclarea aparatelor electrocasnice electrice și electronice.
Acest simbol de pe aparat, manual de instrucțiuni și ambalaj vă atrage atenția asupra acestei probleme importante. Materialele folosite în acest aparat pot fi reciclate. Prin reciclarea aparatelor electrocasnice uzate contribuiți cu un impuls important la protecția mediului nostru. Solicitați autorităților locale informații cu privire la punctul de reamintire.

CE Declarație simplificată de conformitate a UE Prin prezenta, Audeeo Innovations Ltd declară că echipamentul radio de tip Model SX-EANC4 este în conformitate cu Directiva 2014/53/UE. Textul integral al declarației de conformitate UE este disponibil la următoarea adresă de internet: http://solixco.com/eudocs

AVERTISMENT: Pentru a preveni posibile leziuni ale auzului, nu ascultați la un volum ridicat pentru perioade lungi de timp. Pentru propria dumneavoastră siguranță, vă rugăm să fiți conștienți de împrejurimile dvs. atunci când utilizați aceste căști. Nu este potrivit pentru copii.





puterea furnizată de încărcător trebuie să se situeze între minimum 2.5 wați, de care are nevoie echipamentul radio, și maximum 5 wați pentru a atinge viteza maximă de încărcare.

Manufactured & Distributed by: Audeeo Innovations Ltd., 12 Camden Row, Dublin 8, D08 R9CN, Ireland.
SOLIX™ is a registered trademark of Audeeo Innovations Ltd.

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΟΥ

GR

A ΚΟΥΜΠΙ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ



- Κρατήστε πατημένο το κουμπί για 5 δευτερόλεπτα για να ενεργοποιήσετε τα ακουστικά.
- Κρατήστε το κουμπί για 5 δευτερόλεπτα για να απενεργοποιήσετε τα ακουστικά.
- Αγγίξτε το κουμπί μία φορά για Παύση και αναπαραγωγή μουσικής ή απάντηση κλήσεων
- Κρατήστε πατημένο το κουμπί για 1-2 δευτερόλεπτα για να απορρίψετε την κλήση.
- Πατήστε δύο φορές το κουμπί στο ΔΕΞΙΟ / ΑΡΙΣΤΕΡΟ ακουστικό για να μεταβείτε στο Επόμενο κομμάτι / στο Προηγούμενο κομμάτι.
- Πατήστε τριπλό το κουμπί στο ΔΕΞΙΟ/ΑΡΙΣΤΕΡΟ ακουστικό για Αύξηση/Μείωση της έντασης.
- Πατήστε και κρατήστε πατημένο το κουμπί στο ΑΡΙΣΤΕΡΟ ακουστικό για 2 δευτερόλεπτα μέχρι να ακούσετε τον ήχο "μπιπ" για να ενεργοποιήσετε τον Φωνητικό Βοηθό του τηλεφώνου σας (Google Assistant™ ή Siri®).
- Πατήστε το κουμπί στο ΔΕΞΙΟ ακουστικό για 2 δευτερόλεπτα μέχρι να ακούσετε την ειδοποίηση „ANC ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΜΕΝΟ" για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία ANC, πατήστε το κουμπί για άλλα 2 δευτερόλεπτα για να ενεργοποιήσετε τη „λειτουργία Διαφάνειας"; στη συνέχεια, πατήστε το κουμπί για 2 δευτερόλεπτα για να απενεργοποιήσετε τη λειτουργία ANC.

B ΑΚΟΥΣΤΙΚΑ ΦΩΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

Υποδεικνύει εάν τα ακουστικά είναι ενεργοποιημένα/απενεργοποιημένα, ζευγοποιούνται ή φορτίζονται. Η λυχνία θα είναι ΛΕΥΚΟ κατά τη φόρτιση στη θήκη φόρτισης, η ΛΕΥΚΟ λυχνία θα σβήσει όταν φορτιστεί πλήρως. Η λυχνία αναβοσβήνει ΛΕΥΚΟ στη λειτουργία σύζευξης, Το ΛΕΥΚΟ φως θα σβήσει όταν ολοκληρωθεί επιτυχώς η σύνδεση με τη συσκευή σας.

C ΟΘΟΝΗ LED



- Afișează nivelul de energie 00-100 atunci când stația de încărcare este în proces de încărcare. Când bateria este complet încărcată, nivelul de energie va arăta 100 și va rămâne aprins.
- Indicatorul luminos C1 se va aprinde în ALB atunci când stația de încărcare este în proces de încărcare.
- Indicatorul luminos C2 va clipi ALB unul câte unul timp de 15 secunde înainte de a se opri automat în timp ce casca se încarcă.
- Luminile L/R și indicatorul luminos C1 vor fi ALBE și vor rămâne aprinse timp de 15 secunde înainte de a se opri automat în timp ce casca se încarcă.

D ΘΥΡΑ ΦΟΡΤΙΣΗΣ ΤΥΠΟΥ C

Αυτή είναι η περιοχή όπου μπορείτε να συνδέσετε και να φορτίσετε τη βάση της θήκης φόρτισής σας. Εάν τα ακουστικά βρίσκονται στη θέση φόρτισης, θα φορτιστούν πρώτα.

ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ/ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΣΥΖΕΥΞΗ BLUETOOTH

Όνομα ζεύγους: **Solix Nexus ANC**



ΕΠΙΛΟΓΗ 1: Ανοίξτε το καπάκι της θήκης φόρτισης (βεβαιωθείτε ότι τα ακουστικά είναι τοποθετημένα στις καθορισμένες περιοχές τους), τα ακουστικά θα ενεργοποιηθούν αυτόματα και θα εισέλθουν σε λειτουργία σύζευξης. Μόλις τα ακουστικά συνδεθούν, το ΑΡΙΣΤΕΡΟ ή το ΔΕΞΙ ακουστικό θα αναβοσβήνει λευκό εναλλάξ, περιμένοντας να συνδεθεί με μια συσκευή. Τα ακουστικά θα εμφανιστούν στη λίστα διαθέσιμων συσκευών Bluetooth ως «Solix Nexus ANC». Επιλέξτε τα και συνδεθείτε. Όταν τοποθετήσετε ξανά τα ακουστικά στη θήκη φόρτισης και κλείσετε το καπάκι, θα απενεργοποιηθούν αυτόματα και θα αρχίσουν να φορτίζουν, αν χρειάζεται.
ΕΠΙΛΟΓΗ 2: Βεβαιωθείτε ότι τα ακουστικά είναι απενεργοποιημένα, στη συνέχεια πατήστε και κρατήστε πατημένο το κουμπί πολλαπλών λειτουργιών (Α) για 5 δευτερόλεπτα για να τα ενεργοποιήσετε. Τα ακουστικά θα εισέλθουν αυτόματα σε λειτουργία σύζευξης Bluetooth και θα περιμένουν να συνδεθούν με μια συσκευή. Τα ακουστικά θα εμφανιστούν στη λίστα διαθέσιμων συσκευών Bluetooth ως «Solix Nexus ANC». Επιλέξτε τα και συνδεθείτε. Αν τα ακουστικά σας είναι ήδη ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΜΕΝΑ, κρατήστε πατημένο το κουμπί πολλαπλών λειτουργιών (Α) για 5 δευτερόλεπτα για να τα ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΕΤΕ.

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ:

Έκδοση Bluetooth: 5.4
Συχνότητα Bluetooth: 2402-2480 MHz
Απόκριση συχνότητας: 20 Hz-20 kHz
Μέγιστη μεταδιδόμενη ισχύς: 9 dBm
Μονάδα κίνησης: 12 mm, 32 Ω
Τροφοδοσία: Ενσωματωμένη μπαταρία πολυμερούς Li-ion
Χωρητικότητα μπαταρίας: 35 mAh/ακουστικό, 400 mAh/θήκη φόρτισης
Τάση φόρτισης: DC 5V
Εύρος λειτουργίας: 10 m
Χρόνος φόρτισης: Περίπου 2 ώρα
Χρόνος αναπαραγωγής με μία φόρτιση (ANC ΑΠΟΒΛΗΤΟ): 5 ώρες
Χρόνος αναπαραγωγής με μία φόρτιση (ANC ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΜΕΝΟ): 4 ώρες
Χρόνος αναπαραγωγής με τη βάση φόρτισης (ANC ΑΠΟΒΛΗΤΟ): 25 ώρες
Χρόνος αναπαραγωγής με τη βάση φόρτισης (ANC ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΜΕΝΟ): 21 ώρες
Συχνότητα μείωσης θορύβου: -25 dB

ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

- Η μπαταρία δεν πρέπει να εκτίθεται σε υπερβολική θερμότητα, όπως ηλιοφάνεια.
- Μη χρησιμοποιείτε αυτή τη συσκευή κοντά σε νερό.

- Καθαρίστε μόνο με στεγνό πανί.
- Μην φράζετε τυχόν ανοίγματα εξαερισμού. Εγκαταστήστε σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή.
- Μην εγκαθιστάτε κοντά σε πηγές θερμότητας όπως καλοριφέρ, καταγραφείς θερμότητας, σόμπες ή άλλες συσκευές (συμπεριλαμβανομένων των ενισχυτών) που παράγουν θερμότητα.
- Προστατέψτε το καλώδιο τροφοδοσίας από το να πατηθεί ή να τσιμπήσει, ιδιαίτερα στα βύσματα, στις πρίζες και στο σημείο που εξέρχονται από τη συσκευή.
- Χρησιμοποιείτε μόνο προσαρτήματα/αξεσουάρ που καθορίζονται από τον κατασκευαστή.
- Αποσυνδέστε αυτή τη συσκευή από την πρίζα κατά τη διάρκεια καταιγίδων ή όταν δεν χρησιμοποιείται για μεγάλες χρονικές περιόδους.

Bluetooth® είναι εμπορικό σήμα σε σήμα κατατεθέν της Bluetooth SIG Inc.

Οδηγίες για την προστασία του περιβάλλοντος. Αυτή η συσκευή δεν πρέπει να τοποθετείται στα οικιακά σκουπίδια στο τέλος της ωφέλιμης ζωής της, αλλά πρέπει να απορρίπτεται σε κεντρικό σημείο για την ανακύκλωση ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών οικιακών συσκευών.

Αυτό το σύμβολο στη συσκευή, στο εγχειρίδιο οδηγιών και στη συσκευασία σας στρέφει την προσοχή σε αυτό το σημαντικό ζήτημα. Τα υλικά που χρησιμοποιούνται σε αυτή τη συσκευή μπορούν να ανακυκλωθούν. Με την ανακύκλωση μεταχειρισμένων οικιακών συσκευών συμβάλλετε σημαντική ώθηση στην προστασία του περιβάλλοντος μας. Ρωτήστε τις τοπικές αρχές σας για πληροφορίες σχετικά με το σημείο ανάμνησης.

CE Απλοποιημένη Δήλωση Συμμόρφωσης ΕΕ Με το παρόν, η Audeeo Innovations Ltd δηλώνει ότι ο ραδιοεξοπλισμός τύπου Model SX-EANC4 συμμορφώνεται με την Οδηγία 2014/53/ΕΕ. Το πλήρες κείμενο της δήλωσης συμμόρφωσης ΕΕ διατίθεται στην ακόλουθη διεύθυνση Διαδικτύου: http://solixco.com/eudocs

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Για να αποφύγετε πιθανή βλάβη της ακοής, μην ακούτε σε υψηλά επίπεδα έντασης για μεγάλα χρονικά διαστήματα. Για τη δική σας ασφάλεια, παρακαλούμε να προσέχετε το περιβάλλον σας όταν χρησιμοποιείτε αυτά τα ακουστικά. Ακατάλληλο για παιδιά.





η ισχύς που παρέχεται από τον φορτιστή πρέπει να είναι μεταξύ 2.5 βατ (ελάχιστη) που απαιτείται από τον ραδιοεξοπλισμό και 5 βατ (μέγιστη) για την επίτευξη της μέγιστης ταχύτητας φόρτισης.

Manufactured & Distributed by: Audeeo Innovations Ltd., 12 Camden Row, Dublin 8, D08 R9CN, Ireland.

SOLIX™ is a registered trademark of Audeeo Innovations Ltd.

SOLIX™